

SEVERIN



ART.-NO. KA 9572 / KA 9575

Kávovar

Vážený zákazníku

Před použitím spotřebiče si přečtěte pečlivě pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití.

Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámení s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněnou zásuvku instalovanou v souladu s předpisy.

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí označenému na hodnotící štítek. Tento výrobek vyhovuje všechny závazné směrnice o označování CE.



SEVERIN

Seznámení se

1. Víko nádoby na vodu
2. Indikátor hladiny vody
3. Výklopný filtr s vyjímatelným filtrem
4. Skleněná karafa s víkem chránícím aroma
5. Varná deska
6. Vypínač s kontrolkou
7. Štítek s hodnocením (na spodní straně)
8. Prostor pro uložení kabelu (vzadu)
9. Napájecí kabel se zástrčkou

Důležité bezpečnostní pokyny

- Abyste se vyhnuli nebezpečí, opravy tohoto spotřebiče nebo jeho napájecí kabel musí být provedeny pouze naším zákaznickým servisem. Pokud opravy jsou potřebné, kontaktujte prosím náš zákaznický servis oddělení telefonicky popř email (viz příloha).
- Před čištěním zařízení, ujistěte se, že je odpojeno od napájení a je úplně vychladlý.
- Pro podrobné informace při čištění spotřebiče, viz část Čištění a péče.
- Abyste se vyhnuli riziku šoku elektrického proudu, nečistěte spotřebič s kapalinami ani ho neponořujte do tekutiny.
- Upozornění: Jakékoli nesprávné použití může způsobit vážné osobní zranění.
- Pozor: Varná deska se během používání zahřívá a po nějaký čas zůstane horká.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako např
 - v personálních kuchyních v obchodech, kanceláře a další podobné pracovní prostředí,
 - v zemědělství,
 - v hotelech, motely atd. a podobně ubytování,
 - v typu nocleh se snídaní prostředí.
- Toto zařízení může být používán dětmi (alespoň 8 let věku) a osoby se sníženou fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo chybí zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že byly daný dohled popř instrukce týkající se používání spotřebiče a plně porozumět všem nebezpečím a bezpečnostní opatření zapojený.
- Dětem nesmí být povoleno hrát si s zařízením.

- Dětem nesmí být dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu pracovat na spotřebiči pokud nejsou pod dohledem a minimálně 8 let.
 - Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být zachován daleko od dětí po celou dobu pod 8 let.
 - Upozornění: Veškeré obalové materiály si uschovejte daleko od dětí – to jsou potenciální zdroj nebezpečí, např. z udušení.
 - Při každém použití spotřebiče hlavní tělo včetně napájecího kabelu jako stejně jako jakékoli namontované příslušenství důkladně zkontrolovat, zda nevykazuje případné závady.
- Pokud má spotřebič např. spadl na tvrdý povrch nebo pokud k vytažení byla použita nadměrná síla napájecí kabel, již nesmí být použit: může dojít i k neviditelnému poškození nepříznivé účinky na bezpečnost provozu spotřebiče.
- Během provozu musí kávovar být umístěn na rovném, neklouzavém povrchu, odolný vůči postříkání a skvrnám.
 - Nedovolte spotřebič ani jeho napájení kabel dotknout horkých povrchů nebo přijít do kontaktu s jakýmkoli zdroji tepla.
 - Abyste předešli nebezpečí opaření horké vody popř. uniká pára, vždy vypněte kávovar a nechte dostatek času na vychladnutí spotřebiče před jeho otevřením nebo jakýmkoliv příslušenstvím popř. přílohy jsou odstraněny.
 - Nenechávejte spotřebič bez dohledu, když je připojen k síti.
 - Vždy vytáhněte zástrčku ze zdi zásuvka
 - v případě jakékoli poruchy,
 - po použití a také
 - před čištěním spotřebiče.
 - Při vytahování zástrčky ze zdi zásuvky, nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku.
 - Nenechávejte napájecí kabel viset uvolnit; šňůra musí být udržována v dostatečné vzdálenosti z horkých částí spotřebiče.
 - Žádná odpovědnost nebude přijata, pokud poškození vyplývá z nesprávného použití nebo pokud tyto pokyny nejsou dodržovány.

Automatické vypínání

Pro úsporu energie je spotřebič (vč plotýnka) automaticky vypnut asi 35 minut po cyklu vaření.

Před prvním použitím

Před prvním vařením kávy nechte spotřebič projít dvěma, popř. tři filtrační cykly za použití uvedených maximální množství studené vody, ale bez pomoci mleté kávy. To by také mělo být provedete, pokud spotřebič nebyl používán na delší dobu a poté odvápnění.

Obecné informace

- Měřicí stupnice na vodě nádobe a na skleněné karafě usnadňuje plnění nádoby správné množství čisté vody. Levé měřítko se používá pro šálky běžné velikosti cca 125 ml, přičemž správná stupnice je používá se pro menší šálky. Ujistěte se uvedené maximální množství vody není překročena.
- Pokud několik po sobě jdoucích cyklů spařování jsou vyžadovány, vypněte kávovar po každém cyklu a nechte spotřebič vychladnout na cca. 5 minut.
- Důležitá poznámka: Při plnění spotřebič krátce poté čerstvou vodou je dokončen cyklus vaření nebezpečí opaření horkou vodou nebo párou unikající otvorem na vodu.

Příprava kávy

- Plnění vodou: Otevřete víko nádoby na vodu, naplňte ji nádobu s požadovaným množstvím vody a vyměňte víko.
- Vložení papírového filtru: Otevřete výklopný filtr do strany a vložte do filtru papírový filtr velikosti 4 držák, nejprve sklopte děr strany filtru.
- Nápln mletou kávou: Pro každý šálek běžné velikosti (125 ml) a odměrka asi 6 g (= 1½ - 2 čajové lžičky) středně nebo jemně mleté kávy bude vyžadováno. Zavřete výklopný filtr poté.

- Příprava skleněné karafy: Nasadte víko na ochranu proti aroma karafu a poté karafu vložte do zařízení. Pokud je správně vložen, víko bude deaktivuje mechanismus pro zastavení odkapávání ve filtru držáku během spařovacího cyklu.
- Spuštění spařovacího cyklu: Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky a pomocí vypínače otočte zapnutý kávovar. Spustí se filtrační cyklus a voda prochází filtrem.
- Vyjmutí skleněné karafy: Počkejte, dokud neproteče všechna voda přes filtr před vyjmutím karafy spotřebiče.
- Vypnutí kávovaru: Káva může být uvnitř udržována teplá v karafě tak, že ji necháte stát na plotýnce. Jakmile byl nalit poslední šálek, stiskněte pro vypnutí kávovaru. Pokud není spotřebič vypnutý ručně zůstane plotýnka horká asi 35 minut po uvaření cyklu, kdy se spotřebič sám přepne automaticky vypnout. Vždy vypněte spotřebič po použití a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění a péče

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte je odpojen od napájení a úplně vychladl.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, proveďte nečistěte kávovar tekutinami nebo jej ponořte do kapaliny. Spotřebič lze čistit mírně navlhčenou vodou hadříkem s použitím jemného čistícího prostředku. Vytřete do sucha poté.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani hrubé čištění řešení.
- Chcete-li odstranit kávovou sedlinu, otevřete výklopný filtr a vyjměte filtr vložit. Kávovou sedlinu zlikvidujte (jako přírodní látka mohou být kompostovány).
- R Vypláchněte vložku filtru, otřete ji do sucha a vyměnit to.
- C ztratit výkyvný filtr.
- Karafa s víkem a filtrační vložkou lze čistit teplou vodou nebo v a myčka po použití.
- Pro snadné čištění otevřete víko karafy a vyjměte jej vytažením nahoru. Vyměňte to po vyčištění lehkým tlakem.

Odstraňování vodního kamene

- V závislosti na kvalitě vody (vápno obsahu) ve vaší oblasti a také četnost použití, všechny tepelné domácnosti spotřebiče využívající teplou vodu odvápnění (tj. odstranění vápenných usazenin) pravidelně, aby to zaručovalo řádné fungování.
- Jakýkoli nárok na záruku bude neplatný v případě poruchy spotřebiče neplatné kvůli nedostatečnému odvápnění.
- Prodloužení doby louhování, zvýšená hlučnost při vaření příp zbývající voda v nádobě indikují, že došlo k odvápnění nutné.
- Nadměrné hromadění vápenných usazenin je velmi obtížné odstranit, i když používají se silné odvápnovací prostředky. To může také způsobit varný systém unikat. Proto důrazně doporučujeme odvápnění spotřebiče po každé třicítce na čtyřicet varných cyklů. Pro odvápnění a octový roztok lze použít následovně:
- Smíchejte 80 ml octové esence s uvedené maximální množství chladné vody.
- Nalijte odvápnovací roztok do nádoby na vodu, vložte papírový filtr do držáku filtru bez přidání jakákoli mletá káva, jak je popsáno v část Vaření kávy a nechte spotřebič projde jednou filtrační cyklus. Opakujte postup, pokud nutné. Během odstraňování vodního kamene zajistěte dostatečné větrání a nevdechujte případné octové výpary.
- Chcete-li spotřebič po odstranění vodního kamene vyčistit, nechte projít 2-3 filtračními cykly používat pouze čistou vodu.
- Nelijte prostředky na odstraňování vodního kamene na smalt dřezů.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně z vašeho domovního odpadu, obsahují cenné materiály, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní informace může poskytnout úřad nebo prodejce na věc.

