

SEVERIN



ART.-NO. HT 0165



Fén

Vážený zákazníku,
před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uchovejte tento návod pro budoucí potřebu. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze k řádně nainstalované zásuvce s uzemněním. Napětí v síti musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče. Tento výrobek je v souladu se všemi závaznými nařízeními o označení CE.

Seznámení s ovládacími prvky

1. Vstupní mřížka vzduchu (strany)
2. Vstupní mřížka vzduchu (zadní)
3. Tlačítko pro navíjení kabelu
4. Tlačítko pro studený vzduch
5. Ovládání teploty
6. Ovládání rychlosti
7. Napájecí kabel se zástrčkou
8. Difuzor
9. Stylingová tryska
10. Výstup vzduchu

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Aby se předešlo nebezpečím, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí provádět náš zákaznický servis. Pokud je potřeba oprava, kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné prohlášení o záruce).
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a že zcela vychladl.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte spotřebič vodou a nenamáčejte ho do vody.
- Elektrické topné spotřebiče se při provozu velmi zahřívají a mohou způsobit popáleniny při dotyku. Proto je uchopujte pouze za rukojeť.
- Při používání spotřebiče se ujistěte, že je umístěn na tepelně odolné, stabilní a rovné ploše.
- Riziko popálenin! Spotřebič musí být mimo dosah dětí mladších 8 let, zejména během používání nebo po něm.
- Tento spotřebič mohou používat děti (alespoň 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o používání spotřebiče a plně rozumí všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením.
- Dětem není dovoleno si se spotřebičem hrát.

Dětem není dovoleno provádět žádné čištění nebo údržbu spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem.

- **UPOZORNĚNÍ!** Tento symbol označuje, že spotřebič nesmí být používán v blízkosti van, sprchových koutů, umyvadel nebo jiných nádob naplněných vodou.
- V blízkosti jakéhokoli zdroje vody hrozí riziko i při vypnutém spotřebiči. Proto vždy po

použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky, zejména pokud je spotřebič používán v koupelně.

- Další ochranu lze zajistit instalací proudového chrániče (RCD) s jmenovitou spouštěcí hodnotou nepřesahující 30 mA do vaší koupelnové elektroinstalace.

- Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojený nebo v provozu.
- Pozor: Držte jakýkoli obalový materiál daleko od dětí – může to být potenciální zdroj nebezpečí, např. udušení.
- Chraňte spotřebič před vlhkostí a stříkající vodou a nepoužívejte ho s mokřýma rukama.
- Elektrické topné spotřebiče pracují při velmi vysokých teplotách. Nedotýkejte se žádné části spotřebiče kromě rukojeti. Jinak hrozí skutečné riziko popálení.
- Nepoužívejte spotřebič na syntetických parukách nebo přičesích, protože teplo může poškodit vlákna.
- Nepoužívejte laky na vlasy obsahující hořlavé látky při používání spotřebiče.
- Ucpání vzduchového systému může způsobit, že se aktivuje integrovaný tepelný bezpečnostní spínač a spotřebič se vypne. Pokud k tomu dojde, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte ho dostatečně vychladnout, než odstraníte ucpání a spotřebič opět zapnete.
- Před každým použitím spotřebiče důkladně zkontrolujte hlavní tělo včetně napájecího kabelu a jakéhokoli připojeného příslušenství na možné závady. Pokud byl spotřebič například upuštěn na tvrdý povrch nebo pokud byl při vytahování napájecího kabelu použit nadměrný tah, již ho nepoužívejte: i neviditelné poškození může mít negativní vliv na provozní bezpečnost spotřebiče.

Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, neprovádějte:

Nenechte kabel ohýbat ani zkroutit, zejména v místech, kde vychází z těla spotřebiče, nepřetahujte kabel, neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

- Po použití vždy vypněte spotřebič a vyjměte zástrčku ze zásuvky, a to i v případě poruchy.
- Při odpojování spotřebiče vždy uchopte zástrčku, nikoli kabel.
- Nebereme na sebe odpovědnost za škody, které vzniknou při nesprávném použití, nebo pokud nejsou dodrženy tyto pokyny.
- Spotřebič není určen pro komerční použití.

Funkce navíjení kabelu

Před použitím nejprve kabel rozviňte.

Pro rozvinutí, táhněte kabel směrem dolů, ale buďte opatrní, abyste ho nevytažili dál,

než je červená značka.

Pro automatické navíjení kabelu stiskněte tlačítko pro navíjení, zatímco držíte zástrčku.

Stylingová tryska

Stylingová tryska může být připojena k výstupu vzduchu, aby usnadnila tvarování vlasů při fénování.

Diffuzér pro objem

Diffuzér pro objem je také připojen k výstupu vzduchu.

Diffuzér pro objem je užitečný pro udržení objemu a přirozeného vzhledu kudrnatých vlasů. Pohybujte diffuzérem mírně kruhovým pohybem nad hlavou.

Ovládání průtoku vzduchu a teploty

Pomocí různých kombinací ovládání průtoku vzduchu a teploty je možné nastavit různé možnosti při sušení vlasů.

Ovládání průtoku vzduchu reguluje intenzitu proudění vzduchu, zatímco ovládání teploty reguluje teplotu vzduchu.

Pokud je ovládání průtoku vzduchu nastaveno na pozici '0', je fén vypnutý.

Funkce studeného vzduchu

Funkce studeného vzduchu může být použita kdykoli během procesu sušení. Poskytuje chladnější vzduch, který pomáhá zpevnit a vytvarovat vlasy.

Údržba a čištění

- Před čištěním fénu odpojte zástrčku od zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte fén vodou a nenamáčejte ho do vody.
- Pokud je to nutné, otřete fén suchým, bezprašným hadříkem.
- Vždy zkontrolujte otvory pro nasávání vzduchu, zda se v nich nenahromadily vlákenné částičky nebo vlasy, a pokud ano, odstraňte je.
- Pro usnadnění čištění lze mřížku na nasávacím otvoru odstranit otočením proti směru hodinových ručiček a následným sejmutím. Po čištění mřížku opět nasadíte a uzamknete otočením po směru hodinových ručiček.

Likvidace

Zařízení označené tímto symbolem musí být likvidováno odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahuje cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní úřady nebo prodejce vám mohou poskytnout informace o způsobu likvidace.

Použití

Nasadte požadované příslušenství, zapojte fén do zásuvky a aktivujte požadovaný režim pomocí přepínačů na rukojeti.

www.severin.com

