

SEVERIN



ART.-NO. RG 9670

Raclette gril V

Vážený zákazníku,
před použitím spotřebiče si přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití.
Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s ním obeznámeny instrukce.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Make
ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačeno na štítku s hodnocením. Tento výrobek
vyhovuje všem závazné směrnice o označování CE.



Seznámení se

1. Grilovací deska
 2. Regulace teploty s kontrolkou
 3. Typový štítek (spodní strana spotřebiče)
 4. Minipánve (8 ks)
 5. Hlavní jednotka
 6. Napájecí kabel se zástrčkou
- Nezobrazeno:
7. Špachtle, 8 ks

- Abyste se vyhnuli nebezpečí, a splňovali bezpečnostní požadavky, opravy tohoto elektrospotřebiče popř jeho napájecí kabel musí být provedeny naším zákaznickým servisem. Pokud jsou opravy potřebné, zašlete prosím přístroj na naše oddělení zákaznických služeb (viz naše servisní adresy v samostatné záruční list nebo na www.severin.de).
- Před uvedením do provozu zkontrolujte celý spotřebič včetně el kabel a veškeré příslušenství, abyste zajistili že nemá žádné vady nebo poškození, což by mohlo narušit funkčnost bezpečnost spotřebiče. Například pokud spotřebič spadl na podlahu, nebo byl vytažen napájecí kabel, může dojít k poškození, které nemusí být viděno zvenčí. V takových případech neprovozujte spotřebič.
- Upozornění! Povrchy pouzdra a příslušenství se během provozu zahřívá a zůstat tak i poté. Nebezpečí popálení!
- Předtím vždy vytáhněte síťovou zástrčku čištění. Zařízení vždy povolte dostatek času na vychladnutí vyjmutí grilovací desky a předtím čištění nebo skladování spotřebiče.
- Z důvodů elektrické bezpečnosti hlavní jednotka se nikdy nesmí čistit kapalin nebo do nich ponořených.
- Očistěte grilovací desku, špachtle a mini pánve s vlažnou vodou a čisticí prostředek. Pro více informací na čištění, viz „Čištění a péče“.
- Spotřebič k tomu není určen ovládaný pomocí externího časovač nebo samostatné dálkové ovládání systém.
- Umístěte spotřebič volně na stabilní, teplotně odolný, odolný proti stříkající vodě povrch, aby se zabránilo rozlití horkého tuku. Některým potřísněním se nelze vyhnout grilování mastných jídel.
- Nikdy nepokládejte spotřebič přímo ke zdi nebo rohu a zajistěte nejsou v něm žádné hořlavé předměty v okolí.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, např jako
 - personální kuchyně v obchodech, kancelářích a
 - jiná podobná pracovní prostředí,
 - zemědělské pracovní prostředí,
 - zákazníci v hotelech, motelech atd.
 a podobné ubytování,
 - v typu nocleh se snídání prostředí.
- Upozornění! Nesprávné použití spotřebiče může vést ke zraněním.
- Tento spotřebič smí používat pouze děti (nejméně 8 let) a osobami se sníženou fyzickou zdatností,

smyslové nebo duševní schopnosti, popř nedostatek zkušeností a znalostí, za předpokladu, že byly poskytnuty dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče a plně pochopit všechna nebezpečí a bezpečnost související opatření.

- Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.
- Dětem to musí být povoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu pracovat na zařízení, pokud jsou pod dohledem a minimálně 8 let stáří.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí pod 8 po celou dobu.
- Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. udušení.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal horkých částí zařízení.
- Nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
- Před každým použitím položte grilovací desku na spotřebič přes topné těleso.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku!
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky
 - po použití,
 - v případě jakékoli poruchy a
 - před čištěním spotřebiče.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte na napájecím kabelu; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřýma rukama.
- Tento spotřebič by měl být používán pouze s příslušenstvím poskytnutý výrobcem.
- Při vkládání nebo vyjímání nepoužívejte ostré předměty potraviny, aby nedošlo k poškrábání povrchu mini pánví a grilovací deska.
- V případě poškození neneseme žádnou odpovědnost nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů

Zamýšlené použití

- Spotřebič je určen výhradně ke grilování a gratinované potraviny jako maso, ryby, zelenina, sýr, atd.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Jakékoli jiné použití v rozporu s pokyny musí být považováno za nevhodné a může mít za následek vážné zranění nebo poškození spotřebiče.

Před prvním použitím

- Zcela odstraňte všechny zbývající reklamní nálepky obalové materiály a vložky.
- Nikdy nesnímejte typový štítek!
- Před prvním použitím otřete grilovací desku a mini pánve vlhký hadřík.
 - Ponechte spotřebič s grilovací deskou a mini pánvemi na místě, aby se zahřály asi 10 minut bez jídla abyste umožnili rozptýlení jakéhokoli nepříjemného zápachu (můžete všimněte si slabého kouře vycházejícího ze spotřebiče). Vy můžete zaznamenat mírný zápach, který brzy zmizí.
- Zajistěte dostatečné větrání otevřením oken a balkonové dveře.
- Poté vyčistěte spotřebič a veškeré příslušenství popsané v části „Čištění a péče“.

Grilovací deska

- Před použitím spotřebiče položte grilovací desku na topné těleso potaženou stranou nahoru.
- Nejprve naneste na grilovací desku tenkou vrstvu oleje, abyste předešli jídlu se lepí.

Kontrolka teploty a kontrolka

- Variabilní termostat řídí provozní dobu topného tělesa se žlutou kontrolkou zobrazující jeho aktuální provozní stav.

Topné těleso zapnuto = kontrolka svítí

Topné těleso vypnuto = kontrolka nesvítí

- Při tavení sýra nebo grilování maximální nastavení by měl být použit (ovládání termostatu až po

právo).

- Aby bylo jídlo teplé, termostat by měl být upravena na nižší nastavení (ovládání termostatem dále vlevo).
- Otočte termostat úplně doleva a odpojte jej spotřebič po použití ze sítě.

Operace

- Umístěte grilovací desku na jednotku, jak je popsáno výše.
- Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky a otočte termostat úplně vpravo.
- Po době předehřívání asi 10 minut gril deska je připravena k použití.
- Pokrm, který chcete připravovat, položte na grilovací desku.
- Vložte sýr raclette do mini pánví a položte do spotřebiče pod topné těleso; pak nechte je, dokud se sýr nerozpustí.
- Varování: Do spotřebiče nekládejte prázdné mini-hrnce když je zapnutý, ale nechte je na žáruvzdorné povrch.
- Pomocí špachtle vyjměte jídlo z mini pánví.
- Otočte termostat úplně doleva a odpojte jej spotřebič po použití ze sítě.

Jak připravit sýr raclette

Použijte asi 200 až 300 gramů vhodného sýra na osobu. Sýr nakrájejte na plátky silné asi 3 až 5 mm a vložte je do mini pánví. Je vhodnější použít původní sýr raclette, ale jakýkoli jiný rychle se tající sýr je také vhodný.

Praktické rady

- Zmrazené potraviny by měly být před nimi vždy řádně rozmrazeny je vařené.
- Při vkládání nebo vyjímání nepoužívejte ostré předměty potraviny, aby nedošlo k poškrábání povrchu mini pánví a grilovací deska.

Čištění a péče

- Před čištěním spotřebiče se vždy ujistěte zástrčka byla vytažena ze zásuvky a nechte spotřebič úplně vychladnout.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte jej spotřebič vodou a neponořujte jej do vody.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani drsné čisticí roztoky.
- Vnější povrch grilu otřete čistou vlhkou tkanina.
- Sejměte grilovací desku a očistěte ji v teplé mýdlové vodě; poté důkladně osušte měkkým hadříkem.
- Mini pánve a špachtle omyjte horkou vodou a prostředek na mytí nádobí a poté osušte hadříkem.
- Tyto části nelze mýt v myčce nádobí.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidovat odděleně od vaší domácnosti odpad, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Váš místní úřad nebo prodejce může poskytnout informace k věci.