

SEVERIN



ART.-NO. FR 2462

Horkovzdušná fritéza

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod k použití pro případnou budoucí potřebu. Spotřebič smí používat pouze osoby seznámené s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze do uzemněné zásuvky instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku se jmenovitými údaji. Tento výrobek je v souladu se všemi platnými směrnici CE.

Seznámení se spotřebičem

1. Kryt

2. Ovládací displej
3. Napájecí kabel se zástrčkou
4. Rukojeť / koš na smažení
5. Koš na smažení s vložkou
6. Štítek (spodní strana spotřebiče)

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Aby se zabránilo nebezpečí a dodržely bezpečnostní předpisy, jakékoli opravy spotřebiče a napájecího kabelu smí provádět pouze náš zákaznický servis. V případě potřeby opravy kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty v záručním listu nebo na www.severin.de).
- Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte zcela vychladnout.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nečistěte kryt ani napájecí kabel vodou a neponořujte je do vody.
- Odnímatelné části po každém použití umyjte v horké vodě a důkladně osušte.
- Podrobné pokyny k čištění naleznete v části Čištění a údržba.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání.
- Umístěte spotřebič na stabilní, tepelně odolnou pracovní plochu odolnou vůči stříkající vodě a skvrnám, s dostatečným prostorem kolem.
- Pozor! Nebezpečí popálení! Výstražné značky „Horký povrch“ na otvoru koše na smažení a větracích otvorech na zadní straně spotřebiče upozorňují na riziko popálení.
- Když není držák koše nasazen, nikdy nesahejte dovnitř spotřebiče.
- Horká pára uniká z větracích otvorů na zadní straně spotřebiče a při vyjmutí držáku koše. Nedotýkejte se a nesaďte nad spotřebičem!
- Jídlo i koš na smažení jsou horké. Koš držte pouze za rukojeť. Nechte jídlo mírně vychladnout před manipulací.
- Koš vždy pokládejte na tepelně odolné povrchy.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí nebo obdobné použití, např.
 - kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích,
 - zemědělská pracoviště,
 - zákazníci v hotelech, motelech apod.,
 - ubytování typu bed and breakfast.
- Děti mladší 8 let nesmí spotřebič používat.
- Starší děti od 8 let mohou spotřebič používat pouze pod dohledem.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo bez zkušeností a znalostí, pouze pokud byly poučeny a plně rozumí rizikům a bezpečnostním opatřením.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Děti nesmí provádět čištění nebo údržbu bez dozoru.
 - Děti do 8 let musí být během používání a chladnutí spotřebiče drženy mimo dosah spotřebiče a jeho napájecího kabelu.
 - Upozornění: Balení uchovávejte mimo dosah dětí – materiály mohou představovat nebezpečí, např. udušení.
 - Spotřebič během provozu neponechávejte bez dozoru.
 - Nepoužívejte fritézu bez vložky v koši na smažení.
 - Před každým použitím zkontrolujte spotřebič, napájecí kabel a příslušenství na případné poškození. Po pádu nebo nadměrném tahu kabelu spotřebič nepoužívejte a obraťte se na zákaznický servis.
 - Nepokládejte spotřebič pod závěsné skříňky, ani přímo u stěny nebo do kouta.
 - Dodržujte minimální odstup 15 cm ze všech stran.
 - Umístěte spotřebič tak, aby výdech vzduchu na zadní straně nesměroval na předměty citlivé na teplo, mastnotu nebo vlhkost (tapety, sklo, nábytek apod.).
 - Ujistěte se, že v okolí nejsou žádné hořlavé materiály.
 - Nepřekrývejte větrací otvory.
 - Nepokládejte spotřebič ani napájecí kabel na horké povrchy ani k jiným zdrojům tepla. Kabel nesmí volně viset a musí být držen mimo horké části.
 - Nechte spotřebič dostatečně vychladnout před přesunem.
 - Vždy vytahujte zástrčku ze zásuvky:
- po použití,
 - při poruše,
 - před čištěním.
- Při vytahování zástrčky netahejte za kabel, ale za zástrčku.
 - Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
 - Nepoužívejte kovové kuchyňské nástroje při manipulaci s jídlem v koši, aby nedošlo k poškrábání povrchu.
 - Nezodpovídáme za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.

Určení použití

- Tento spotřebič slouží výhradně k přípravě jídla. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a může způsobit zranění nebo škody.
- Na rozdíl od klasických fritéz není spotřebič určen pro použití s olejem nebo tukem.
- Používejte pouze v interiéru.

Před prvním použitím

- Před prvním použitím odstraňte všechny zbytky obalových materiálů a nálepek. Identifikační štítek nikdy neodstraňujte.
- Spotřebič vyčistěte dle pokynů v kapitole Čištění a údržba.
- Nechte spotřebič s košem a vložkou nahřát na 200 °C po dobu 30 minut bez jídla, aby se

odstranil vlastní zápach (viz část Manuální nastavení času a teploty).

- Zajistěte dostatečné větrání, otevřete okna nebo balkónové dveře.
- Poté opakujte čištění dle pokynů v kapitole Čištění a údržba.

Pohotovostní režim

- Pokud je spotřebič v klidu a nejsou stisknuta žádná tlačítka, přepne se do pohotovostního režimu.

Ovládací displej

- Ovládací displej slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče a výběru funkcí.
- Vybrané funkce jsou označeny rozsvícením nebo blikáním.
- Pro výběr automatických programů nejprve stiskněte tlačítko **MENU**.

	Tlačítka pro výběr vyšší / nižší teploty
	Zobrazení nastavené teploty ve °C
	Tlačítka pro výběr delšího / kratšího času
	Zobrazení nastaveného času v minutách
	Indikátor ventilátoru
SHAKE	Indikátor funkce protřesení
MENU	Tlačítko pro výběr automatických programů
	Tlačítko funkce odloženého startu
	Tlačítko zapnutí/vypnutí & start/stop
MEMORY	Tlačítko paměťové funkce

M1	Displej paměti M1
M2	Displej paměti M2
°C	Zobrazení teploty ve °C
MIN	Zobrazení času v minutách
SHAKE	Tlačítko funkce protřesení
	Zobrazení automatických programů

Příprava spotřebiče

1. Vždy umístěte spotřebič na suchý, rovný, neklouzavý a tepelně odolný povrch, který je odolný proti styku s gumovými nožkami.
2. Připravte si jídlo určené k přípravě horkým vzduchem.
3. Vyjměte koš na smažení a vložte do něj vložku koše.
4. Naplňte jídlo do koše na smažení. Nesmíte překročit značku „MAX“.
5. Vložte koš na smažení zpět do fritézy bez tuku.

Zapnutí spotřebiče

1. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Na displeji se krátce rozsvítí všechny symboly a zazní dva krátké pípnutí. Tlačítko pro výběr možností zůstane trvale rozsvícené.
2. Klepněte na tlačítko možností . Na displeji se střídavě zobrazují nastavení času a teploty, která blikají.
Pozor! Pokud po zapnutí spotřebič zůstane nečinný, přejde do pohotovostního režimu. Pro ukončení pohotovostního režimu nejprve manuálně nastavte čas a teplotu vaření.

Zrušení procesu vaření před uplynutím časovače:

Stiskněte a podržte tlačítko možností přibližně 3 sekundy.

Ventilátor bude po vypnutí spotřebiče ještě nějakou dobu běžet.
Během této doby není možné měnit žádná další nastavení.

Použití automatických programů

Pozor! Funkce odloženého startu by neměla být použita při přípravě snadno se kazících potravin (např. maso nebo ryby).

Je k dispozici 12 automatických programů s přednastaveným časem a teplotou.

1. Postupujte podle pokynů v částech „Příprava spotřebiče“ a „Zapnutí spotřebiče“.
2. Po zapnutí spotřebiče opakovaně klepejte na tlačítko možností, abyste přepínali mezi programy.

Teplota a čas se zobrazují střídavě.

Tip:

Požadovanou teplotu a čas můžete individuálně nastavit pomocí tlačítek pro výběr vyšší / nižší teploty nebo pro výběr delšího / kratšího času.

3. Klepněte na tlačítko možností .
⇐ Jídlo se začne připravovat. Teplota a zbývajíc čas se střídavě zobrazují na displeji.
Tlačítko možností zůstává trvale rozsvícené. Po uplynutí času zazní zvukový signál.
4. Vyjměte koš na smažení z fritézy pomocí rukojeti.
5. Vysypte jídlo do tepelně odolné nádoby.
6. Nechte koš s vložkou vychladnout.
7. Odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.
8. Koš na smažení s vložkou očistěte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.

Symbol	Jídlo	Teplota	Čas
	Hranolky (hluboce zmrazené)	200 °C	18 min
	Slanina	180 °C	10 min
	Kuře	180 °C	20 min

Symbol	Jídlo	Teplota	Čas
	Steak / kotlety	180 °C	12 min
	Dorty v zapékacích formičkách	160 °C	15 min
	Funkce udržení tepla	60 °C	60 min
	Ryba	180 °C	10 min
	Mražené potraviny	180 °C	15 min
	Krevety	180 °C	12 min
	Chleba	160 °C	15 min
	Tofu	160 °C	15 min
	Zelenina	160 °C	15 min

Použití manuálního nastavení teploty / času

Pozor! Funkce odloženého startu by neměla být použita při přípravě snadno se kazících potravin (např. maso nebo ryby).

- Postupujte podle pokynů v částech „Příprava spotřebiče“ a „Zapnutí spotřebiče“. Na displeji se střídavě zobrazují symbol indikátoru a přednastavená teplota, a také displej s přednastaveným časem v minutách, oba blikají.
- Pomocí tlačítek nebo nastavte teplotu.

3. Nastavte čas (v minutách) pomocí tlačítek nebo .
Pozor! Teplotu lze upravovat po 5 °C v rozmezí od 60 do 200 °C.
Čas lze nastavit po jedné minutě v rozmezí od 1 do 60 minut.
Pro rychlé nastavení dopředu nebo dozadu podržte tlačítko nebo .
4. Klepněte na tlačítko možností .
⇐ Jídlo se začne připravovat. Na displeji se střídavě zobrazují teplota a zbývající čas.
Tlačítko možností svítí trvale a spolu s displejem indikuje, že je spotřebič v provozu.
Čas vaření i teplotu lze kdykoliv během přípravy změnit podle výše uvedených pokynů.
Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál.
5. Pokračujte podle pokynů v části „Smažení pomocí automatického programu“ (body 4-8).

Pozastavení procesu vaření:

1. Během vaření klepněte na tlačítko možností.
Tím dojde k přerušení procesu vaření, zastavení časovače a tlačítko možností začne blikat. Ventilátor bude po přerušení vaření ještě několik sekund běžet.

Obnovení procesu vaření:

2. Opětovným stisknutím tlačítka možností pokračujte v procesu vaření.

Paměťová funkce

Pomocí paměťové funkce lze uložit dva individuální programy s nastavením času a teploty.

1. Klepněte na tlačítko možností .
Na displeji se střídavě zobrazují přednastavený čas a teplota, oba blikají.
2. Klepněte jednou na tlačítko paměťové funkce pro výběr Paměť a dvakrát pro výběr Paměť . Pokud jsou obě paměťové jednotky prázdné, zobrazí se na displeji 180 °C na 15 minut.
3. Pomocí tlačítek nebo nastavte požadovanou teplotu a čas.
4. Podržte tlačítko paměťové funkce přibližně 3 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí, čímž uložíte nastavení do vybrané paměti.

Vyvolání paměti:

1. Po zapnutí spotřebiče klepněte jednou na tlačítko paměťové funkce pro výběr Paměť a dvakrát pro výběr Paměť .
2. Stiskněte tlačítko možností pro spuštění vaření.

Funkce odloženého startu

Pozor! Tuto funkci nesmíte používat, pokud během vaření necháváte spotřebič bez dozoru.

Pozor! Funkce odloženého startu by neměla být používána při přípravě snadno se kazících potravin (např. maso nebo ryby).

1. Postupujte podle pokynů v částech „Začínáme“ a „Zapnutí spotřebiče“.
2. Nastavte teplotu a čas nebo vyberte požadovaný program vaření.
3. Klepněte na tlačítko možností . Na displeji se zobrazí „90 MIN“.
4. Pomocí tlačítek nebo nastavte čas odloženého startu:
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → 180 minut
5. Klepněte na tlačítko možností .
⇐ Časovač začne odpočítávat. Tlačítko možností bliká a na displeji se zobrazuje zbývajícím čas do spuštění programu. Vaření začne po uplynutí nastaveného času odloženého startu.

Pozor! Pokud nestisknete tlačítko možností , spotřebič zůstane zapnutý.

Pro změnu času odloženého startu:

1. Klepněte na tlačítko možností dvakrát.
⇐ Na displeji se zobrazí „90 MIN“.
2. Nastavte nový požadovaný čas odloženého startu a spusťte proces vaření.

Funkce protřepání

Funkce protřepání vás během vaření upozorní blikajícím symbolem a krátkými pípnutími, že je potřeba jídlo během vaření několikrát promíchat, otočit nebo protřepat.

Výjimkou je program „Chips“, který upozorní po jedné třetině a po dvou třetinách doby vaření.

1. Klepněte na tlačítko možností před spuštěním nebo během programu.
⇐ Symbol se rozsvítí trvale.
Symbol bliká v polovině doby vaření (u programu „Chips“ po jedné třetině a dvou třetinách).
Po vyjmutí zásuvky je funkce protřepání deaktivována. U programu „Chips“ je deaktivována po druhém upozornění a po vyjmutí zásuvky.

Funkce udržení teploty

Po dokončení vybraného programu můžete spustit funkci udržení teploty.

Funkce udržení teploty umožňuje pouze zkrátit čas. Teplota je přednastavena na 60 °C a nelze ji měnit.

1. Klepněte na tlačítko možností .
2. Opakovaně stiskněte tlačítko možností pro výběr funkce udržení teploty .
3. Podle potřeby zkrátte čas funkce udržení teploty .
Čas lze opět prodloužit až na 60 minut.
4. Pro spuštění funkce udržení teploty stiskněte tlačítko možností .
Čas udržení teploty lze nastavit až na 60 minut od začátku programu.

Konec vaření

Po uplynutí časovače spotřebič třikrát krátce pípne a přepne se do pohotovostního režimu.

Užitečné tipy pro air-frying

- Jídlo lze připravit podle základních nastavení automatických programů nebo podle vlastních nastavení.
- Uvedené časy vaření jsou pouze orientační. Podle typu jídla může být nutné upravit čas a teplotu.
- Při větším množství jídla se doba vaření prodlužuje. Doporučujeme jídlo často otáčet.
- Pokud je jídlo příliš tmavé, zkuste nejdříve snížit teplotu, než zkrátit čas vaření.
- Pro zdravé a výživné smažení doporučujeme nastavit teplotu maximálně na 170 °C při smažení škrobových potravin (např. s vyšším obsahem škrobu). Nižší teplota a menší množství jídla ve fritovacím koši omezují vznik škodlivých látek na minimum.

Čištění a údržba

- Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte zcela vychladnout.
- **Pozor! Riziko úrazu elektrickým proudem!** Nevystavujte vnější část fritézy ani přívodní kabel žádné kapalině a nesmí se máčet ve vodě.
- **Pozor!** Vyvarujte se používání agresivních nebo abrazivních čisticích prostředků, které by mohly poškodit povrch a keramický povlak fritovacího koše a vložky.
- **Pozor!** Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce nádobí, avšak doporučujeme šetrné ruční mytí, protože sůl v mycích prostředcích může při častém mytí poškodit nepřilnavý povrch.
- Vyjměte vložku z fritovacího koše pomocí silikonové rukojeti.
- Fritovací koš a vložku umyjte v horké vodě a důkladně osušte.
- Povrch spotřebiče a oblast pro vložení koše otřete vlhkým hadříkem.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného domovního odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání

životní prostředí a lidské zdraví. Informace o likvidaci vám poskytne vaše místní úřad nebo prodejce.