

SEVERIN



ART.-NO. DK 1033

Dvojitá indukční varná deska

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete následující pokyny a tuto příručku si uchovejte pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze k řádně nainstalované elektrické zásuvce s uzemněním.

Ujistěte se, že na stejný okruh jako varná deska nejsou připojena jiná elektrická zařízení, aby nedošlo k přetížení sítě.

Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku výrobku. Tento výrobek je v souladu se všemi závaznými předpisy pro označování CE.

Seznámení se s přístrojem

1. Kabel s plugem
2. Varná plocha
3. Ovládací panel
4. Spínač zapnutí/stand-by
5. Tlačítko přepínání mezi teplotou a výkonem
6. Tlačítko rychlého nastavení Max/Min
7. Tlačítko pro nastavení časovače
8. Tlačítka pro zvýšení/snížení výkonu/teploty/času a zámek dětské bezpečnosti
9. Ukazatele funkcí
10. Typový štítek (na spodní straně spotřebiče)
11. Displej

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Aby nedošlo k nebezpečí a aby byly splněny bezpečnostní požadavky, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí provádět naše zákaznická služba. Pokud je potřeba oprava, zašlete spotřebič do našeho zákaznického servisu (viz samostatná záruční brožura).
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl.
- Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič kapalinami nebo jej neponořujte do vody.
- Čistěte varné plochy vlhkým hadříkem po každém použití. Podrobnosti o čištění spotřebiče naleznete v sekci "Údržba a čištění".
- Pozor: Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, musí být jednotka vypnuta a odpojena od elektrické sítě, pokud na povrchu zjistíte praskliny nebo podobné poškození.
- Spotřebič není určen pro ovládání externími časovači nebo dálkovými ovladači.
- Upozornění! Tento symbol označuje, že keramické sklo může být zahřáté vlivem tepla vyzařovaného nádobím. Hrozí tedy nebezpečí popálení!
- Nepokládejte na varné plochy kovové předměty (např. nože, vidličky nebo lžíce), protože tyto předměty se mohou zahřát.

Vhodné použití spotřebiče

Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako jsou:

- kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,

- zemědělská pracovní prostředí,
- zákazníci v hotelech, motelech a podobném ubytování,
- v ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast.

Spotřebič může používat děti (minimálně 8 let) a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo dostaly pokyny k používání spotřebiče a plně pochopily všechna nebezpečí a bezpečnostní opatření, která jsou s používáním spotřebiče spojena.

- Dětem není dovoleno si se spotřebičem hrát.
- Dětem není dovoleno provádět čištění nebo údržbu spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy uchovávány mimo dosah dětí do 8 let.
- Pozor: Uchovávejte všechny obalové materiály mimo dosah dětí, protože mohou představovat nebezpečí (např. udušení).
- Před každým použitím spotřebiče zkontrolujte hlavní tělo spotřebiče, napájecí kabel a všechny připojené součásti, zda nejsou poškozeny. Pokud byl spotřebič například upuštěn na tvrdý povrch nebo pokud byl použit nadměrný tah na napájecí kabel, neměl by být dále používán, protože i neviditelné poškození může ovlivnit bezpečnost spotřebiče.

Vhodné nádobí

- Tento spotřebič je určen pouze pro nádobí, které je vhodné pro indukční vaření, např. nerezová ocel s ferromagnetickou základnou nebo litinové či smaltované ocelové nádobí.
- Vhodnost nádobí lze zjistit tak, že k jeho dnu přiložíte magnet. Pokud magnet přitahuje dno nádobí, je vhodné pro použití s tímto spotřebičem.
- Používejte pouze hrnce a pánve s rovnými dny.
- Nepoužívejte nádobí s dnem tenčím než 2 mm.
- Používejte pouze nádobí o průměru od 10 do přibližně 22 cm.
- Při použití nevhodného nádobí spotřebič zobrazí chybové hlášení (viz tabulka „Řešení problémů“).
- Potištěné hrnce a pánve mohou být poškozeny přílišným teplem. Je důležité vybrat vhodnou teplotu pro používané nádobí a řídit se pokyny výrobce nádobí.
- Každá varná deska má maximální hmotnostní limit 6 kg.

Nastavení výkonu/teploty

- Použijte tlačítko pro přepnutí mezi ovládáním „Výkon“ a „Teplota“.
- Kontrolka pro vybranou funkci se rozsvítí.
- Pro ohřívání vody, vaření v páře a podobné aplikace doporučujeme používat ovládání „Výkon“. Pro smažení, fritování a podobně by mělo být použito ovládání „Teplota“.

Výběr Max/Min

- Použijte tlačítko Max/Min pro nastavení úrovně tepla mezi „1“ (minimální výkon) a „10“ (maximální výkon).
- Funkci časovače nelze při této volbě použít.

Výkon

- Použijte tlačítko pro výběr ovládání „Výkon“.
- Displej ukáže výchozí nastavení 7 pro levou varnou desku a 6 pro pravou varnou desku.
- Použijte tlačítka plus (+) a minus (-) pro nastavení úrovně tepla:
 - Levá varná deska: 1-10
 - Pravá varná deska: 1-7

Teplota

- Použijte tlačítko pro výběr ovládání „Teplota“.
- Displej ukáže výchozí nastavení, 180 °C pro levou varnou desku a 160 °C pro pravou varnou desku.
- Pomocí tlačítek + a – můžete vybrat požadovanou úroveň teploty v krocích po 20 °C v rozmezí od 60 °C do 240 °C.

Časovač

- Funkce časovače umožňuje nastavit požadovaný čas vaření.
- Jakmile je vybrána požadovaná funkce, stiskněte ovládací tlačítko a poté použijte tlačítka + a – pro nastavení doby vaření.
- Krátkým stiskem tlačítek se čas zvyšuje/snižuje o jednu minutu. Dlouhým stiskem tlačítek se čas mění po 10 minutách.
- Jakmile je čas nastaven, počkejte několik sekund, než změny nabерou účinek. Nebo stiskněte tlačítko znovu pro potvrzení.
- Maximální nastavení časovače je 3 hodiny.

- Jakmile uplyne přednastavený čas, ozve se pípnutí a spotřebič se vypne.
- Pokud není nastaven časovač, může být vaření přerušeno pouze stisknutím tlačítka.
- Spotřebič nenechávejte bez dozoru při používání.

Funkce dětského zámku

- Stiskněte a držte současně tlačítka „+“ a „–“ přibližně 3 sekundy, aby bylo zařízení chráněno proti nechcenému zapnutí nebo změně nastavení. Displej zobrazí „Loc“.
- Tato funkce není dostupná v režimu stand-by.
- Pro deaktivaci dětského zámku znovu stiskněte a držte tlačítka „+“ a „–“ po dobu 3 sekund nebo stiskněte tlačítko.

Ukazatele funkcí

Ukazatele funkcí ukazují, zda byla vybrána funkce:

- „Výkon“
- „Teplota“
- „Časovač“

Automatické rozpoznání vhodného nádobí

Spotřebič zjistí, zda je na desce umístěno nádobí, a zda je pro tento spotřebič vhodné.

Pokud je funkce vybrána s nevhodným nádobím na desce, uslyšíte několik pípnutí a na displeji se zobrazí chybové hlášení E1. Spotřebič pípne a přejde do režimu stand-by po 30 sekundách.

Indikátor zbytkového tepla

V režimu stand-by je na displeji zobrazeno zbytkové teplo na varné desce. Pokud je teplota nižší než přibližně 60 °C, na displeji se zobrazí „L“. Pro zbytkové teplo přesahující přibližně 60 °C se na displeji zobrazí „H“.

Provoz

- Připojte zařízení k elektrické síti.
- Uslyšíte pípnutí. LED na tlačítku a indikátor nízkého tepla „L“ začnou blikat. Spotřebič je nyní v režimu stand-by.
- Dejte jídlo do hrnce nebo pánve a položte je na varnou plochu.

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí. Uslyšíte pípnutí a LED na tlačítku a indikátor nízkého tepla „L“ se rozsvítí trvale.
- Pokud během jedné minuty po zapnutí nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se vrátí do režimu stand-by a ventilátor bude ještě nějaký čas běžet.
- Použijte tlačítko pro výběr požadované funkce.
- Spotřebič zahájí proces zahřívání.
- Pomocí tlačítek + a – nastavte požadovanou úroveň výkonu nebo teploty.
- Pokud si přejete, použijte funkci časovače pro nastavení času vaření.
- Jakmile vaření skončí, vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout přibližně 1 minutu. Ventilátor ještě nějaký čas poběží.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Spotřebič může být zcela vypnut pouze odpojením od elektrické sítě.

Údržba a čištění

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl.
- Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič kapalinami nebo jej neponořujte do vody.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.
- Po použití lze z varných ploch odstranit skvrny vlhkým hadříkem a pokud je to nutné, s trochou čisticího prostředku nebo speciální škrabkou na keramické povrchy.
- Pravidelně čistěte varnou desku běžným čisticím prostředkem.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní úřady nebo prodejce vám mohou poskytnout informace o tomto procesu.

Řešení problémů

V případě problémů se mohou na displeji zobrazit následující chybová hlášení:

Chybová zpráva	Příčina	Akce, kterou je třeba provést
E0	Vnitřní závada	Kontaktujte zákaznický servis.

E1	Žádné nádobí nebo nevhodné nádobí (nemagnetická základna, průměr menší než 10 cm)	Viz sekce „Vhodné nádobí“. Nechte spotřebič vychladnout.
E2	Přehřátí elektroniky	Nechte spotřebič úplně vychladnout. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zablokovány.
E3, E4	Vnitřní závada	Kontaktujte zákaznický servis.
E5, E6	Vnitřní závada	Kontaktujte zákaznický servis.
E7	Teplotní senzor na varné desce se vypnul.	Nechte spotřebič vychladnout. Nepokládejte prázdné nádobí na varnou desku; ujistěte se, že větrací otvory spotřebiče nejsou zablokovány.