

SEVERIN



ART.-NO. **HT 0169**



Fén na vlasy

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze k řádně nainstalované elektrické zásuvce s uzemněním.

Napětí v síti musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.

Tento výrobek splňuje všechny platné předpisy pro označení CE.

Seznámení se s výrobkem

1. Kryt nasávání vzduchu (odnímatelný)
2. Mřížka nasávání vzduchu
3. Spínač zapnutí/vypnutí
4. Regulátor teploty
5. Regulátor rychlosti
6. Ochrana kabelu proti ohybu
7. Připojovací kabel
8. Difuzér
9. Tlačítko pro studený vzduch
10. Stylingová tryska
11. Výstup vzduchu

Důležitá bezpečnostní upozornění

Aby se předešlo nebezpečím, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí být prováděny naším zákaznickým servisem. Pokud jsou potřeba opravy, kontaktujte prosím náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné prohlášení o záruce).

Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a úplně vychladl.

Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte spotřebič vodou a nesahejte na něj do vody.

Elektrická topná zařízení se během provozu velmi zahřívají a mohou způsobit popáleniny při dotyku. Proto je držte pouze za rukojeť.

Ujistěte se, že spotřebič umístíte na tepelně odolnou, stabilní a rovnou plochu při jeho používání.

- **Riziko popálenin!** Spotřebič musí být uchováván mimo dosah dětí mladších 8 let, zejména během používání nebo po něm.
- Tento spotřebič mohou používat děti (alespoň 8 let) a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo obdržely instrukce ohledně používání spotřebiče a plně rozumí všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením.
- Dětem není dovoleno si se spotřebičem hrát.
- Dětem není dovoleno provádět čištění nebo údržbu spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem.

- **VAROVÁNÍ!** Tento symbol znamená, že spotřebič nesmí být používán v blízkosti van, sprchových vaniček, umyvadel nebo jiných nádob naplněných vodou.

- V blízkosti jakéhokoli vodního zdroje existuje riziko, i když je spotřebič vypnutý. Proto vždy po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky, zejména pokud je spotřebič používán v koupelně.

- Další ochrana je k dispozici instalací ochrany proti zemnímu úniku s jmenovitým vypínacím proudem, který nepřekročí 30 mA, do vaší koupelnové instalace. Pro více informací se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.

- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojený do zásuvky.

- **Pozor:** Uchovávejte obaly daleko od dětí – mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí, například udušení.

- Chraňte spotřebič před vlhkostí a stříkající vodou a nepoužívejte ho s mokřýma rukama.

- Elektrická topná zařízení pracují při velmi vysokých teplotách. Nedotýkejte se žádné části spotřebiče, kromě rukojeti. Jinak hrozí reálné riziko popálení.

- Nepoužívejte spotřebič na syntetických parukách nebo vlasy, protože teplo může poškodit vlákna.

- Při používání spotřebiče nepoužívejte laky na vlasy, které obsahují hořlavé látky.

- Zablkování vzduchového toku může způsobit vypnutí spotřebiče pomocí integrovaného tepelně bezpečnostního vypínače. Pokud k tomu dojde, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte ho dostatečně vychladnout, než odstraníte zablkování a znovu zapnete spotřebič.

- Před každým použitím spotřebiče by měly být pečlivě zkontrolovány hlavní tělo, včetně napájecího kabelu a jakékoli připojené příslušenství, zda neobsahují závady. Pokud byl spotřebič například upuštěn na tvrdý povrch, nebo pokud byla použita nadměrná síla při tahání napájecího kabelu, nesmí být dál používán: i neviditelné poškození může mít negativní vliv na provozní bezpečnost spotřebiče.

- Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, neprovádějte:

- neohýbejte a nekrčte kabel, zejména na místech, kde vychází z těla spotřebiče,
- netahejte za kabel,
- neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

- Po použití vždy spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, a to i v případě poruchy.

- Při odpojování spotřebiče vždy vytahujte zástrčku, nikoliv za kabel.

- Nebudeme nést odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním nebo pokud nebudou dodrženy tyto pokyny.

- Spotřebič není určen pro komerční použití.

Funkce IONIC

Funkce IONIC usnadňuje jemné a snadné styling vlasů tím, že zabraňuje vzniku statického náboje ve vlasech. Využívá tvorby negativního "iontového mraku", který brání "létajícím" vlasům způsobeným pozitivním nábojem.

Funkce IONIC se aktivuje automaticky.

Stylingová tryska

Připojte koncentrátor na výstup vzduchu. Je pevně držena magnetem a umožňuje přesný styling.

Difuzér

Připojte difuzér na výstup vzduchu. Je pevně držena magnetem a poskytuje jemné sušení, objem a přirozený vzhled pro kudrnaté vlasy.

Pohybujte difuzérem s mírně kruhovým pohybem po hlavě.

Regulátor teploty

- Regulátor teploty reguluje teplotu vzduchu vycházejícího ze spotřebiče.

- Úrovně nastavení:

Nízká/Střední/Vysoká teplota

- Čím více LED diod svítí, tím vyšší je teplota.

Regulátor rychlosti

- Regulátor rychlosti reguluje množství vzduchu vycházejícího ze spotřebiče.

- Úrovně nastavení:

Nízká/Střední/Vysoká rychlost

- Čím více LED diod svítí, tím vyšší je rychlost.

Funkce studeného vzduchu

Funkci studeného vzduchu lze použít kdykoli během sušení. Poskytne chladnější vzduch, který pomáhá při stylingu vlasů.

Provoz

- Nasadte požadované příslušenství.

- Zapojte fén do zásuvky a nastavte spínač zapnutí/vypnutí do polohy I.

- Použijte se poslední nastavení vybrané pro fén.

- Pomocí spínačů vyberte požadované nastavení teploty a rychlosti a upravte vlasy podle potřeby.

- Po použití nastavte spínač zapnutí/vypnutí do polohy O a vytáhněte zástrčku spotřebiče.

Údržba a čištění

- Před čištěním fénu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič úplně vychladnout.

- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte fén vodou a nesahejte na něj do vody.

- Fén otřete suchým hadříkem bez vláken, pokud je to nutné.

- Vždy zkontrolujte vstupy pro nasávání vzduchu, zda se v nich nenacházejí nahromaděná vlákna nebo vlasy, a pokud ano, odstraňte je.

- Aby čištění bylo jednodušší, odstraňte mřížku z nasávacího otvoru takto:

- Pevně stiskněte střed krytu na zadní straně spotřebiče a sejměte kryt.

- Otevřete držák uvnitř a odstraňte mřížku.

- Mřížku vyčistěte kartáčem nebo ji propláchněte.

- Nechte mřížku důkladně uschnout, znovu ji nasadte a nasadte zpět kryt.

Nikdy neprovozujte fén bez mřížky!

Zlikvidování spotřebiče

Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována samostatně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které mohou být recyklovány.

Správná likvidace chrání životní prostředí a zdraví lidí. Vaše místní úřady nebo prodejce vám mohou poskytnout informace o správné likvidaci.