



POPIS PŘÍKAZU

1. Displej
2. Tlačítko NASTAVIT, nastavení data/času
3. Tlačítko ALARM, aktiv/deaktiv/nastav alarm
4. Tlačítko WAVE, nastavující teplotu stupňů Celsia nebo Fahrenheita

5. Tlačítko DOLŮ, nastavení dolů
6. Tlačítko NAHORU, nastavení na Vrchol
7. Tlačítko SNOOZE/LIGHT, krátké přerušení osvětlení alarmu/displeje
8. Komora baterie
- D. Ikona funkce SNOOZE je aktivní
- F. Den v týdnu
- G. Teplota

8 POPIS DISPLEJE

- A. Ikona AM / PM
- B. Ikona aktivního alarmu
- C. Současnost

VLOŽTE BATERIE

1. Sundejte kryt přihrádky na baterie (8).
2. Vložte dvě 1,5V AA baterie za dodržení polaritý uvedené v bateriovém oddělení.
3. Zavřete kryt na přihrádce na baterii.

ÚPRAVA HODIN A DATA

1. Stiskněte a podržte tlačítko SET (2).
2. Stiskněte tlačítko DOWN (5) nebo UP (6) pro výběr režimu 12h/24h (zobrazený formát času). Stiskněte tlačítko SET (2).
3. Stiskněte tlačítko DOLŮ (5) nebo NAHORU (6) pro nastavení hodiny. Stiskněte tlačítko SET (2).
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (5) nebo NAHORU (6) pro úpravu minut. Stiskněte tlačítko SET (2).
5. Stiskněte tlačítko DOLŮ (5) nebo NAHORU (6) pro úpravu roku. Stiskněte tlačítko SET (2).
6. Stiskněte tlačítko DOLŮ (5) nebo NAHORU (6) pro úpravu měsíce. Stiskněte tlačítko SET (2).
7. Stiskněte tlačítko DOLŮ (5) nebo NAHORU (6) pro úpravu dne. Stiskněte tlačítko SET (2).
8. Stiskněte tlačítko DOLŮ (5) nebo NAHORU (6) pro úpravu jazyka. Stiskněte tlačítko SET (2).



NASTAVENÍ ALARMU

1. Stiskněte a podržte tlačítko ALARM (3).
- G 2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (5) nebo NAHORU (6) pro nastavení hodiny. Stiskněte tlačítko ALARM (3).
3. Stiskněte tlačítko DOLŮ (5) nebo NAHORU (6) pro úpravu minut. Stiskněte tlačítko ALARM (3).

POUŽÍVÁNÍ BUDÍKU/ODLOŽENÍ SPÁNKU

1. Stiskněte tlačítko ALARM (3) pro aktivaci alarmu. Objeví se aktivní ikona alarmu (B).
2. V nastavený čas se alarm aktivuje. Je možné dočasně deaktivovat

alarm několikrát pomocí tlačítka SNOOZE/LIGHT (7). Po 5 minutách se budík znovu spustí.

3. Stiskněte tlačítko ALARM (3) pro definitivní deaktivaci alarmu. Ikona aktivního alarmu (B) zmizí.

INDIKACE TEPLoty

Stiskněte tlačítko WAVE (4) pro přepnutí zobrazení stupňů v °C nebo °F.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení:..... 2 baterie velikosti "AA"

Rozměry:..... 103 x 67 x 42 mm

ZÁRUKA

1. Jednotka je garantována na 24 měsíců od data nákupu.
2. Záruka platí pouze tehdy, pokud s jednotkou nebylo manipulováno. Záruka platí pouze v autorizovaných asistenčních centrech TREVI asistenčních center, která opravují výrobní vady, s výjimkou výměny štítků a odnímatelných dílů.
3. TREVI nenese odpovědnost za škody na osobách nebo věcech způsobené používáním této jednotky nebo přerušením jejího provozu.



■ Opatření pro správnou likvidaci produktu.

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v rámci "sepa-rate sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem. Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníku výměnou za nákup nového produktu. Oddělený sběr odpadu a následné zpracování a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem.

Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.



EN

Pokud svůj jazyk v návodu nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it najít ji



Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it



Výrobno v ČÍNĚ