

SEVERIN



ART.-NO. **HT 0159**



Cestovní fén

Vážený zákazníku,

Než začnete spotřebič používat, přečtěte si pozorně celý návod k použití. Uchovejte pro další použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou seznámeny s bezpečnostními pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze ke

správně nainstalované elektrické zásuvce se zemním spojením. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.

Funkce voliče napětí:

Spotřebiče s voličem napětí mohou být přepnuty na různá napětí, např. se

šroubovákem. Vždy se ujistěte, že volič je nastaven na správné napětí. Tento výrobek vyhovuje všem závazným CE směrnice o označování.

Seznámení se s

1. Nasávání vzduchu
2. Přepínačem rychlosti
3. Skládací rukojetí
4. Voličem napětí (zadní rukojeť)
5. Připojovací kabel s kabelovou smyčkou
ochranného a závěsného oka
6. Tlačítkem Cool shot
7. Stylingovou tryskou
8. Výstupem vzduchu

Důležité bezpečnostní pokyny

Aby se předešlo nebezpečím, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí provádět náš zákaznický servis. Pokud je potřeba oprava, kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné prohlášení o záruce).

Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a že zcela vychladl.

Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte spotřebič vodou a nenamáčejte ho do vody.

Elektrické topné spotřebiče se při provozu velmi zahřívají a mohou způsobit popáleniny při dotyku. Proto je uchopujte pouze za rukojeť.

Při používání spotřebiče se ujistěte, že je umístěn na tepelně odolné, stabilní a rovné ploše.

Riziko popálenin! Spotřebič musí být mimo dosah dětí mladších 8 let, zejména během používání nebo po něm.

Tento spotřebič mohou používat děti (alespoň 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o používání spotřebiče a plně rozumí všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením.

Dětem není dovoleno si se spotřebičem hrát.

Dětem není dovoleno provádět žádné čištění nebo údržbu spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem.

UPOZORNĚNÍ! Tento symbol označuje, že spotřebič nesmí být používán v blízkosti van, sprchových koutů, umyvadel nebo jiných nádob naplněných vodou.

V blízkosti jakéhokoli zdroje vody hrozí riziko i při vypnutém spotřebiči. Proto vždy po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky, zejména pokud je spotřebič používán v koupelně.

Další ochranu lze zajistit instalací proudového chrániče (RCD) s jmenovitou spouštěcí hodnotou nepřesahující 30mA do vaší koupelnové elektroinstalace.

Prosím, poradte se s kvalifikovaným elektrikářem.

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojený nebo v provozu.

Pozor: Držte jakýkoli obalový materiál daleko od dětí – může být zdrojem nebezpečí, např. udušení.

Chraňte spotřebič před vlhkostí a stříkající vodou a nepoužívejte ho s mokřýma rukama.

Elektrické topné spotřebiče pracují při velmi vysokých teplotách. Nedotýkejte se žádné části spotřebiče kromě rukojeti. Jinak hrozí skutečné riziko popálení.

Nepoužívejte spotřebič na syntetických parukách nebo příchescích, protože teplo může poškodit vlákna.

Nepoužívejte laky na vlasy obsahující hořlavé látky při používání spotřebiče.

Ucpání vzduchového systému může způsobit, že se aktivuje integrovaný tepelný bezpečnostní spínač, který spotřebič vypne. Pokud k tomu dojde, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte ho dostatečně vychladnout předtím, než odstraníte ucpání a spotřebič znovu zapnete.

Před každým použitím spotřebiče je třeba důkladně zkontrolovat hlavní tělo včetně napájecího kabelu a jakékoli připojené příslušenství na možné závady. Pokud byl spotřebič například spadl na tvrdý povrch, nebo pokud byla použita nadměrná síla k vytáhnutí napájecího kabelu, nesmí být dále používán: i neviditelné poškození může mít negativní vliv na provozní bezpečnost spotřebiče.

Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, neprovádějte následující:

Neděformujte ani nezohýbejte kabel, zejména v místech, kde vychází z krytu, netahajte za kabel, neposílejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

- Po použití vždy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, a to i v případě jakékoli poruchy.

Při vyjímání zástrčky vždy táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.

Nebereme na sebe odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo pokud nejsou dodrženy tyto pokyny.

Spotřebič není určen pro komerční použití.

Stylingová tryska

Stylingová tryska může být připojena k výstupu vzduchu, aby usnadnila tvarování vlasů během fénování.

Funkce studeného vzduchu

Funkci studeného vzduchu lze použít kdykoli během procesu sušení. Poskytne chladnější vzduch, který pomáhá tvarovat a zpevnit vlasy.

Rozložte rukojeť, zapojte fén do zásuvky a aktivujte požadovaný režim pomocí přepínačů na rukojeti.

Čištění a údržba

Před čištěním fénu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout. Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte fén vodou a nenamáčejte ho do vody. Pokud je to nutné, otřete fén suchým, jemným hadříkem bez vláken. Vždy zkontrolujte vstupy vzduchu, zda se v nich nehromadí chlupy nebo vlákna, a pokud ano, odstraňte je. Pro usnadnění čištění odstraňte mřížku z přívodu vzduchu. Chcete-li ji odstranit, otočte ji pevně proti směru hodinových ručiček. Po vyčištění mřížku opět nasadíte a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud nezamkne na svém místě.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná

likvidace chrání životní prostředí a zdraví lidí. Informace o této problematice vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

www.severin.com

