

# BAMBA

**IONICARE 5350 POWERSHINE ICE**  
**IONICARE 5350 POWERSHINE FIRE**

Hair dryer



Návod k použití

cecotelec



## OBSAH

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Části a složení                                     | 46 |
| 2. Před použitím                                       | 46 |
| 3. Fungování                                           | 47 |
| 4. Čištění a údržba                                    | 47 |
| 5. Technické specifikace                               | 48 |
| 6. Recyklace elektrických a<br>elektronických zařízení | 48 |
| 7. Záruka a technický servis                           | 48 |
| 8. Copyright                                           | 48 |

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a je vyloučen z použití v barech, restauracích, farmách, hotelech, motelech a kancelářích.
- Nedávejte kabel, zásuvku nebo jinou část přístroje do vody ani jiné tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Ujistěte se, že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo přístroje.
- Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste zjistili viditelná poškození. Je-li kabel poškozen, musí jej vyměnit oficiální servisní služba Cecotec, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Zkontrolujte, jestli vstup/výstup vzduchu není zablokován. V případě, že se zablokuje, přístroj aktivuje systém ochrany proti přehřátí.
- Po použití zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Pokud budete zařízení používat v koupelně, nezapomeňte jej vždy vytáhnout ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je sušička vypnutá.
- Jako dodatečná ochrana se doporučuje, aby byl v elektrickém obvodu napájejícím koupelnu instalován proudový chránič (RCD) se jmenovitým provozním poruchovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu instalačního technika.



- Tento symbol znamená, že výrobek nelze používat při koupání nebo sprchování.

- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádrží, které obsahují vodu.
- Abyste zabránili elektrickému výboji, zabraňte vniknutí kovových předmětů zadní mřížkou nebo vývody vzduchu.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje.
- Vyhňte se kontaktu přístroje a tváře, krku a vlasové pokožky.
- Nenechávejte přístroj na žádném povrchu, pokud je zapnutý.
- Nepoužívejte přístroj k sušení paruk ani umělých vlasů.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí rizika s tím spojená. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
- Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají. Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v blízkosti dětí nebo přímo dětmi.

## 1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1

1. Vývod vzduchu
2. Mřížka vstupu vzduchu
3. Dekorace
4. Generátor iontů
5. Tlačítko rázu studeného vzduchu
6. Tlačítko rychlosti
7. Tlačítko teploty
8. Kabel
9. Difuzér
10. Úzký koncentrátor
11. Široký koncentrátor

Obr. 2

1. Studené
2. Tlačítko rychlosti
3. Tlačítko teploty
4. Vysoká
5. Nízká
6. Vypnuto
7. Vysoká
8. Střední
9. Nízká

POZNÁMKA:

Grafika v této příručce je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

## 2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen v obalu, který jej chrání během přepravy. Tento spotřebič je zabalen v obalu, který jej chrání během přepravy. Originální krabici a další obalové položky můžete uschovat na bezpečném místě, abyste zabránili poškození zařízení v případě potřeby přepravy v budoucnu. Pokud chcete obaly vyhodit, ujistěte se, že se jich zbavíte správným způsobem.
- Ujistěte se, že všechny díly a součásti jsou zahrnuty a v dobrém stavu. Pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální servisní službu Cecotec.

### 3. FUNGOVÁNÍ

#### Umyjte si vlasy a použijte kondicionér

- Vysušte přebytek vody a vlhkosti ručníkem a vlasy si rozčešte.
- Instalujte požadované příslušenství (koncentrátor nebo difuzér) na přední část fénu.
- Zapojte přístroj do elektrického přívodu.
- Vyberte požadovaný stupeň teploty vzduchu.
- Zvolte požadovanou rychlost.
- Po skončení používání se ujistěte, že přístroj je vypnutý a vypojený ze sítě elektrické energie.
- Nechejte přístroj úplně vychladnout, než ho začnete čistit a než ho schováte.

#### Upozornění

Přístroj se automaticky zastaví, pokud se přehřeje. Pokud se tak stane, odpojte ho z elektrické sítě a nechejte ho úplně vychladnout. Než ho znovu zapnete, ujistěte se, že ve vstupu vzduchu není namotané chmýří, vlasy ani jiné předměty.

#### Rady

- Difuzér je navržen pro sušení jak vlasů rovných, tak vlnitých.
- Pro zvětšení objemu přirozených vlasů nebo pro zváznění sestříhaných vlasů, držte přístroj během používání ve vertikální pozici.
- Pokud chcete objem od kořínků, vložte výběžky difuzéru mezi vlasy a jakmile jsou v kontaktu s pokožkou hlavy, opakovaně pohybujte přístrojem krouživým pohybem, abyste rozložili teplo.

Obr. 3

#### Upozornění

Lak obsahuje hořlavé látky, nepoužívejte jej při používání zařízení.

### 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte přístroj, odpojte ho z elektrické sítě, než ho začnete čistit nebo opravovat.
- Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje.
- Přístroj důkladně osušte savým papírem poté, co jste ho vyčistili.
- Pravidelně čistěte nečistoty a vlasy, které mohou blokovat gril, vstup nebo výstup vzduchu. Chcete-li to provést, odstraňte mřížku přívodu vzduchu. Obr. 4
- Vyvarujte se ponoření do vody ani přístroj zevnitř nenamáčejte, když ho budete čistit.

## 5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: Bamba IoniCare 5350 PowerShine Ice/ Bamba IoniCare 5350 PowerShine Fire

Reference produktu: 04204/04205

Výkon: 2200–2600 W

Napětí a frekvence: 220–240 V ~ , 50/60 Hz

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

## 6. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/nebo baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku musíte baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.

Podrobné informace o tom, jak správně likvidovat elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie, by měli spotřebitelé získat od místních úřadů.

Dodržování výše uvedených pokynů přispěje k ochraně životního prostředí.

## 7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá uživateli nebo konečnému spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být vcelku ani po částech reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen nebo šířen jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobně) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.






Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1





Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3



*Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4*

[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Cecotec Innovaciones S.L.  
Av. Reyes Católicos, 60  
46910, Alfafar, Valencia (Spain)  
VV\_01211109