

BAMBA

IoniCare 5300 Maxi Aura Black

Fén




cecotec

Návod k použití

OBSAH

1. Části a součásti
2. Bezpečnostní pokyny
3. Před použitím
4. Obsluha
5. Čištění a údržba
6. Technické specifikace
7. Likvidace starých elektrických spotřebičů
8. Zákaznická podpora a záruka

Díly a součásti



EN

1. Výstup vzduchu
2. Mřížka sání vzduchu
3. Dekorativní prvek
4. Ionizátor
5. Studený vzduch
6. Přepínač rychlosti
7. Přepínač teploty
8. Napájecí kabel
9. Difuzér
10. Koncentrátor

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si tyto pokyny pečlivě přečtěte. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití nebo pro další uživatele.

- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá údajům na typovém štítku spotřebiče a že je zásuvka řádně uzemněná.
- Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro průmyslové ani komerční účely.
- Nepotápějte kabel, zástrčku ani žádnou neodnímatelnou část spotřebiče do vody či jiné kapaliny a nevystavujte elektrické spoje kontaktu s vodou. Před manipulací se zástrčkou nebo zapnutím spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozený. Je-li kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit oficiální technický servis Cecotec.
- Dbejte na to, aby nebyly zablokované vstupy ani výstupy vzduchu. Pokud jsou ucpané, zařízení aktivuje ochranu proti přehřátí.
- Po použití spotřebič ihned vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Pokud jej používáte v koupelně, vždy jej odpojte, aby nemohlo dojít k jeho namočení.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody a nikdy jej nevystavujte vodě ani jiným kapalinám.
- Difuzér nepoužívejte dlouhodobě při maximální teplotě.
- Do zadní mřížky ani do otvorů pro přívod vzduchu nekládejte kovové předměty, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Nenamotávejte kabel kolem přístroje.
- Nedovolte, aby se přístroj dotýkal obličeje, krku ani pokožky hlavy.
- Během provozu přístroj neodkládejte na žádný povrch.
- Přístroj nepoužívejte k sušení paruk ani umělých vlasů.
- Přístroj není určen k používání dětmi mladšími



8 let. Děti starší 8 let jej mohou používat pouze pod nepřetržitým dohledem.

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika.
- Na malé děti dohlížejte, aby si s přístrojem nehrály. Pokud přístroj používají děti nebo se používá v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozený. Je-li kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit oficiální technický servis Cecotec.
- Vypněte přístroj a odpojte jej ze síťové zásuvky:
 - V případě poruchy během používání.
 - Před čištěním nebo přenášením přístroje z místa na místo.
 - Po použití.
- Před odpojením od elektrické sítě přístroj vždy vypněte.
- Chraňte přístroj před vodou. Nevystavujte jej dešti, sněhu ani jiným vlhkým podmínkám.
- Používejte pouze díly a příslušenství dodané s originálním výrobkem Cecotec.
- Přístroj se nesmí používat (okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku), pokud:
 - Je poškozen přístroj, jeho kryt nebo napájecí kabel.
 - Přístroj vykazuje viditelné známky poškození.
 - Po pádu přístroje nebo podobné události je podezření na závadu.
- Věnujte zvláštní pozornost vedení kabelu a zabraňte jeho kontaktu s horkými částmi.
- Před montáží nebo demontáží jakékoli části nechte přístroj zcela vychladnout. **MAXI AURA BLACK 13**


- Spotřebič není určen k používání dětmi mladšími 12 let. Děti starší 12 let jej mohou používat pouze za nepřetržitého dohledu.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 12 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Dohlízejte na malé děti, aby si se spotřebičem nehrály. Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.

3. PŘED POUŽITÍM

1. Vyjměte výrobek z krabice.
2. Odstraňte veškeré obalové materiály. Ponechte si originální krabici.
3. Zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny součásti a zda jsou v dobrém stavu; v opačném případě neprodleně kontaktujte oficiální technickou podporu Cecotec.

4. POUŽITÍ

Tento fén uvolňuje ionty, které chrání vlasy i pokožku a zároveň uzavírají vlasovou kutikulu – pro maximální péči o vaše vlasy během používání.



1. Vlasy umyjte a použijte kondicionér jako obvykle.
2. Přebytečnou vodu z vlasů osušte ručníkem a vlasy rozčešte.
3. Na přední část fénu nasadte požadovaný nástavec (koncentrátor nebo difuzér).
4. Připojte přístroj k elektrické síti.
5. Nastavte požadovanou úroveň ohřevu.
6. Nastavte požadovanou rychlost.
7. Po dokončení používání přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
8. Před čištěním nebo uložením jej nechte vychladnout.

Upozornění: Pokud se výrobek přehřeje, automaticky se vypne. V takovém případě jej odpojte od elektrické sítě a nechte několik minut vychladnout. Než jej znovu zapnete, zkontrolujte, zda mřížku nebo přívod vzduchu neucpávají chuchvalce prachu, vlasy či jiné předměty.

Tipy:

- Difuzér je určen pro sušení rovných i kudrnatých vlasů.
- Chcete-li zvýšit přirozený objem a podpořit vlny, držte přístroj během používání ve svislé poloze. (Obrázek 2).
- Pokud chcete dodat objem už od kořínek, zasuňte výstupky difuzéru do vlasů a jakmile se dotknou pokožky hlavy, pohybujte přístrojem opakovaně krouživými pohyby, aby se teplo rovnoměrně rozložilo. (Obrázek 1).

Upozornění: Lak na vlasy obsahuje hořlavé látky, proto je nepoužívejte současně s přístrojem.




Obr. 1



Obr. 2

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo údržbou přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Povrch výrobku otřete měkkým navlhčeným hadříkem s trochou vody.
- Po vyčištění přístroj důkladně osušte papírovým ubrouskem.
- Pravidelně odstraňujte prach a vlasy, které mohou ucpat mřížku přístroje, přívod nebo vývod vzduchu. (Obrázek 3).



Obr. 3

5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Modely: Bamba IoniCare 5300 Maxi Aura Black

Označení produktu: 04203

1850 W – 2200 W, 220V–240V , 50–60 Hz

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

6. LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)

stanovuje, že vyřazené domácí elektrické spotřebiče se nesmí vyhazovat do běžného neříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče je nutné odevzdávat odděleně, aby bylo možné co nejlépe využít zpětný odběr a recyklaci obsažených materiálů a zároveň snížit dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Přeškrtnutý symbol „popelnice na kolečkách“ na výrobku připomíná povinnost spotřebič správně zlikvidovat. Pokud má výrobek vestavěnou baterii nebo používá baterie, je třeba je ze spotřebiče vyjmout a zlikvidovat odpovídajícím způsobem.

Spotřebitelé se musí obrátit na místní úřady nebo prodejce, kde získají informace o správné likvidaci vyřazených spotřebičů a/nebo jejich baterií.

7. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data nákupu, pokud předložíte doklad o koupi, výrobek je v bezvadném fyzickém stavu a byl používán správně, jak je uvedeno v tomto návodu k použití.

Záruka se nevztahuje na následující situace:

- Výrobek byl používán k jiným účelům, než ke kterým je určen, byl nesprávně používán, mechanicky poškozen, vystaven vlhkosti, ponořen do kapaliny nebo korozivních látek, případně došlo k jiné závadě zaviněné uživatelem.
- Výrobek byl rozebrán, upraven nebo opravován osobami, které nejsou autorizovány oficiálním technickým servisem Cecotec.
- Závady vzniklé běžným opotřebením jeho součástí v důsledku používání.

Záruční servis se vztahuje na veškeré výrobní vady vašeho spotřebiče po dobu 2 let v souladu s platnou legislativou, s výjimkou spotřebních dílů. V případě nesprávného použití záruka neplatí.

Pokud kdykoli zjistíte jakýkoli problém s výrobkem nebo máte pochybnosti, neváhejte kontaktovat technickou podporu Cecotec na čísle **+34 96 321 07 28**.

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L., C/
de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de
Poblet, Valencia, Španělsko