

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G20093

UŽIVATELSKÁ

Technický model: A2160H



Elektronická kuchyňská váha
GINNY

ITA: INDEX

Návod k použití	str. 2
G20093	str. 2
Displej	str. 3
Klíčová funkce	str. 3
baterií	str. 3
Operace	str. 3
Alarmy	str. 4
Vypnuto	str. 4
Úklid	str. 4
..... str. 4 Technické vlastnosti	str. 4
Nakladání s odpadním elektrickým vybavením a elektronická zařízení	str. 14

VAROVÁNÍ K POUŽITÍ

Následující pokyny jsou důležité ohledně instalace, používání a údržby. Uchovejte tuto brožuru na bezpečném místě pro budoucí použití.

Používejte produkt pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce proto nemůže být odpovědný za škodu způsobenou nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že je spotřebič neporušený. Pokud si nejste jisti, nepoužívejte ho a kontaktujte svůj servisní personál.

Nenechávejte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyren, hřebíky, kancelářské sponky atd.) na dosah dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; Dále vám připomínáme, že tyto dokumenty musí být předmětem samostatného sběru.

V případě závady a/nebo poruchy se spotřebičem nepleťte. Pro jakékoli opravy kontaktujte pouze autorizované centrum výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit záruční lhůtu.

- Nemanipulujte s produktem ani se ho nedotýkejte mokřýma rukama.
- Nevystavujte produkt škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Skladujte ho na suchých místech.
- Nedovolte dětem ani osobám s neschopností používat produkt bez dozoru.
- Položte na rovné, stabilní povrchy, abyste zajistili správné vážení. Udržujte vzdálenost asi 2 metry od mikrovlnných trub v provozu, což může způsobit poruchy kvůli elektromagnetickému rušení.
- Držte váhu mimo dosah dětí a mimo dosah horka a páry.
- Položte jídlo na talíře nebo nádoby, ne přímo na váhu. Tyto nádoby opatrně položte na váhu. Nedodržení výše uvedeného může v případě poškození nebo rozbití vanice zrušit podmínky záruky.
- Po vážení uvolněte váhu.
- Klávesy by se měly stiskat jemně a jen prsty.
- Pokud se displej nezapne, je pravděpodobné, že příčinou jsou baterie: zkontrolujte, zda jsou správně nasazeny a nejsou vybité.
- Ne pro komerční použití. Pouze pro domácí použití.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny a nedovolte, aby se k němu dostaly kapky vody; K čištění použijte vlhký hadřík. Nevystavujte produkt šokům, mohou ho poškodit. Nepoužívejte ji jako poličku na předměty.

NOMENKLATURA G20093

- 1 Tlačítko ZAPNOUT a TAŽ
- 2 Základní
- 3 Display LCD retroilluminato
- 4 Tlačítko UNIT
- 5 Karoserie
- 6 Vážicí mísa



DISPLEJ

Závaží je zobrazeno uprostřed
Vpravo je zobrazena jednotka měření.
Vlevo jsou následující symboly,
začínající shora:

T, indikátor provozu TARE

Indikátor provozu 0, NULA

-, záporná

hodnota MÓD:  Váhový režim,  režim hlasitosti mléka,  R e ž i m o b j e m u v o d y



FUNKCE KLÁVESY

Tlačítko ZAPNUTO/NULA (1): Pro zapnutí a vypnutí váhy, pro taré

Tlačítko UNIT (4): Pro změnu režimu vážení.

Tlačítko UNIT (4): Pro změnu jednotek měření

ZASOUVÁNÍ BATERIÍ

Pod váhami je bateriový prostor.

Provoz stupnice vyžaduje přítomnost 2 baterií AAA, 1,5V mini-stylus.

- Otevřete dveře tím, že zatáhnete za zámek.
- Vyjměte všechny vybité baterie.
- V oddílu tvar a symboly (+ -) označují směr zasunutí baterií, který respektuje správnou polaritu napájecího zdroje. Vložte obě baterie podle těchto pokynů a symbolů na bateriích a zavřete kryt.

VAROVÁNÍ PŘED BATERIÍ

- Vždy používejte AAA, 1,5V mini-stylus baterie.
- Buďte opatrní, abyste baterie vložili podle správné polarity, jinak by mohly unikat kapaliny a poškodit váhu. Takové poškození není kryto zárukou.
- Pokud spotřebič dlouho nepoužíváte, je vhodné baterie vyjmout, aby se nevybíjely.
- Ať už jde o vybitou baterii jakýkoliv typ vyhořelosti, nesmí být vyhazována do domácího odpadu, ohně nebo vody. Jakýkoli typ vybité baterie musí být recyklován nebo zlikvidován v příslušných sběrných centrech.

PROVOZ

Vážení

- Umístěte váhu na stabilní povrch. Položte misku (6) na váhu.
- Stiskněte tlačítko ON (1) a počkejte, až se na displeji zobrazí data viditelná na obrázku po stranách.
- Proveďte vážení.

Tare / Nulová funkce

Funkce tary by měla být použita, když chcete provádět postupné vážení pomocí různých nádob, nebo když nádoba leží na váze a displej neukazuje nulu.


- Stiskněte tlačítko NULA (1)
- Pokud se na displeji (3) objeví "0g" a symbol T (nebo "0"), vážíte se.
- Pokud displej (3) ukazuje "---", znamená, že hodnota není stabilní. Počkej pár vteřin.

Poznámka: Pokud váhu zapnete AŽ POTÉ, co nádobu položíte na váhu, kalibrace není nutná.

Jednotky měření

Hmotnost jídla můžete zobrazit v g (gramech), lb:oz (lb:unce). Stisknutím tlačítka

UNIT (4) po dobu 2 sekund lze zvolit jednotku měření. **Režim vážení**



Stisknutím tlačítka UNIT (4) přepínáte mezi normální váha na Objem vody a objem mléka.

ALARMY

Překročeno maximální zatížení

Váha může vážit jídlo až do 5 kg. Pokud je tato hodnota překročena, na displeji se objeví "Err".

U příliš těžkých nákladů hrozí prasknutí váhy. Buďte opatrní a dodržujte maximální limit 5 kg. Pokud jsou na váze umístěny těžké kontejnery, maximální zatížení se sníží o hmotnost samotného kontejneru.

Indikace nízké baterie

Když baterie docházejí, na displeji se objeví symbol "Lo".

Vyměňte baterie za nové podle odstavce "Vkládání baterií".

Err

Lo

VYPNOUT PROUD

- Automatické: Váha se automaticky vypne, pokud displej ukazuje stejnou váhu po dobu 2 minut.
- Manuální: uživatel může váhu vypnout stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF po dobu několika sekund (1). Pro prodloužení výdrže baterie vždy po použití vypněte váhu.

ČISTĚNÍ Čistěte pouze vlhkými, měkkými hadříky a neabrazivními detergenty, abyste nepoškodili vzhled produktu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájecí zdroj: DC 3V (2 x AAA mini-stylus)
- Maximální kapacita: 5 kg, 11 lb - Dělení: 1 g, 0,1 oz
- Display LCD retroilluminato
- Tare funkce / nulová úprava
- Automatické vypínání

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Na konci své životnosti musí být produkt zlikvidován v souladu s aktuálními pokyny pro oddělený sběr odpadu a nesmí být považován za běžný odpad z městského odpadu.

Produkt musí být zlikvidován na sběrných místech autorizovaných pro tento účel, nebo vrácen prodejci, pokud si přejete produkt nahradit novým ekvivalentem. Výrobce se postará o likvidaci

vytvořeno v souladu s požadavky zákona. Produkt se skládá z nebiologicky rozložitelných částí a látek, které mohou potenciálně znečišťovat životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné díly lze recyklovat. Je povinností každého přispět k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol na boku označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být správně zlikvidován na konci své životnosti. Zeptejte se své obce bydliště na informace o oblastech určených k likvidaci odpadu. Kdokoli, kdo nenaloží produkt uvedeným způsobem, je odpovědný v souladu s platnými zákony. Pokud je produkt malý (vnější rozměry menší než 25 cm), je možné produkt vrátit prodejci bez povinnosti znovu nakupovat.



Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE
*Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto
označen značkou CE.*



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ