

ST92 Vertikální parní žehlička



Popis

- 1 nerezová deska
- 2 Rukojeť
- 3 Nádrž
- 4 Základní
- 5 Provozní kontrolka
- 6 Tělo
- 7 Tlačítko páry
- 8 Tlačítko napájení
- 9 Napájecí kabel
- 10 Štětce

PLNĚNÍ NÁDRŽE

Tuto operaci provádějte, když žehlička není horká a zástrčka není zapojena do zásuvky.

Doporučuje se používat demineralizovanou vodu, aby se zabránilo nadměrné inkrustaci (nezahrnuje záruka). Vyjměte nádrž (3) otočením ve směru hodinových ručiček.

Otevřete silikonový uzávěr a pomalu nalijte vodu do nádržky až po maximální hladinu (360 ml).

Zavřete silikonový uzávěr a přišroubujte nádrž zpět k hlavnímu tělu.

Použití

Umístěte žehličku do svislé polohy a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

Stiskněte tlačítko napájení (8). Provozní kontrolka (5) bliká, což znamená, že se žehlička zahřívá topení. Před zapnutím páry a žehlením počkejte, až kontrolka přestane blikat.

ŽEHLENÍ S PAROU Před použitím páry zkontrolujte, zda je v ní obsažena voda nádrž je dostatečná. Vypouštění páry se aktivuje stisknutím tlačítka (7).

SUCHÉ ŽEHLENÍ Chcete-li žehlit, zapněte žehličku, ale nemačkejte tlačítko páry (7).

Tímto způsobem je vypouštění páry deaktivováno.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním jakékoli části výrobku se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky elektrický a aby se deska nespálila.

Jakékoli zbytky na desce lze odstranit vlhkým hadříkem nebo tekutým čisticím prostředkem neabrazivní. Neškrábejte desku železnými houbami nebo kovovými předměty. Plastové díly mohou být

očistěte vlhkým hadříkem a poté osušte suchým. Neponořujte výrobek do vody.

PO ŽEHLENÍ

- Odpojte od elektrické zásuvky.
- Vyprázdněte nádržku: sejměte nádržku (3), otevřete silikonový uzávěr a otočte ji dnem vzhůru do dřezu.
- Nechte plech zcela vychladnout.
- Zabalte napájecí kabel do zadního pouzdra. Ponechejte výrobek ve svislé poloze.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Napájení: AC 220-240V ~ 50-60 Hz Výkon: 1700W
- Kapacita nádržky: 360 ml