



T-Fit 400 C

ANGLICKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

* Pokud nenajdete svůj jazyk v návodu, podívejte se na naše webové stránky www.trevi.it

SPŮZ:
Po správném nošení hodinek otevřete "SpO2" v hodinkách; Je nutné ruční měření kyslíku v krvi.

Spánek:
Po správném použití hodinek otevřete tlačítko "Spánek"; Zaznamenávejte stav spánku během noci.

Hudba:
Otevřete aplikaci Hudba v aplikaci hodinek. Přehrávání hudby můžete ovládat z telefonu a podporovat funkce jako předchozí skladba, přehrávání/pauza, další skladba a nastavení hlasitosti.

Akciový trh:
V aplikaci vyberte "Stock Exchange", "Add", klikněte na ikonu lupy a zadejte název akcie, kterou chcete vyhledat, a poté Přidat.

Světové hodiny:
APP "Zařízení" - "World Time" - "Add", můžete sjet dolů a vybrat nebo kliknout na ikonu vyhledávání v pravém horním rohu pro zadání názvu regionu. Hledat pro přidání.

Kamera:
Ovládáte fotoaparát mobilního telefonu pro vzdálené fotografování. Při používání klikněte v aplikaci na "Device - Pořídí fotografie" a zapněte fotoaparát.

Krevní tlak:

Noste hodinky správně a otevřete menu – krevní tlak, měřte ruce.

Dechová cvičení:
V menu klikněte na "dechová cvičení"
A podle vašich potřeb vybírejte různé éasy.

Před použitím si prosím přečtěte manuál.

- Informace obsažené v tomto dokumentu nebudou upravovány nebo rozšiřeny v souladu s jakýmkoli oznámením.
- Hodinky by měly být nabitý alespoň 2 hodiny před použitím.

Údržba

- Hodinky pravidelně čistíte, hlavně vnitřek se senzory.
- Ujistěte se, že senzor není během měření špinavý. Barva kůže, hustota vlasů, tetování a jizvy mohou ovlivnit přesnost výsledků měření.
- Nadměrné používání kosmetiky na zápěstí může být pro hodinky škodlivé.
- Náramek nenoste dál v případě kožní alergie nebo jiné kožní změny.

1. Technické specifikace
Model: T Fit 400 C
CPU AC7012/A6
ROM 128 MB + RAM 640 KB
1,96" AMOLED 410x502pixel HD kapacitní dotykový displej
Bezdrátová verze 5.3 (frekvence 2,4 GHz, maximální vysílací výkon 2,5 MHz)
Funkce: BT hovor, detekce srdečního tepu, monitor srdečního tepu,

Krevní tlak, krevní kyslík, monitor spánku, sedavý způsob činnosti, dálková kamera, ovládání hudby, klimatizace, multisportovní funkce, krokoměr, příjem kalorií, výpočet vzdálenosti
3,7V/250mAh Li-ion baterie
Vodotěsná ochrana: IP67
Operační systém: Android 4.4, iOS 9.0 nebo novější
Součástí balíčku: zařízení, nabíjecí dok, návod

2. Zapínání a vypínání napájení
Zapnutí: S vypnutými hodinkami stiskněte a držte korunku 4 sekundy. Po začátku se zobrazí čas.
Vypnutí: S nasazenými hodinkami držte korunku dolů na 2 sekundy stisknete ovládací "Vypnutí", které se objeví na displeji na

Správně, hodinky zavibrují a pak se vypnou.

Výtoč:
Chytré hodinky podporují Bluetooth hovory a uživatelé mohou hovory přímo na hodinkách uskutečňovat, přijímat a odmítat.

Upozornění:
Textové zprávy můžete vidět na mobilním telefonu a informace v reálném čase zasílané na hodinky.

Najít telefon:
Když jsou hodinky připojeny k aplikaci, telefon po dotyku vydá zvuk.

Připomínka proti ztracenému:
Když jsou hodinky připojené k aplikaci, telefon po klepnutí vydá zvuk.

AI hlas:
Aktivuje hlasového asistenta v telefonu.

Zápasy:
Uvolnění a snadno použitelná malá zvěř přináší do vašeho zdravého života více zábavy.

Kalkulačka:
Zapněte funkci kalkulačky hodinek, provedete výpočty Pohonidněji a jednoduší.

Kalendář:
Seznamujte se s rande rychleji a plánujte s Předem.

3. Konfigurovat seu T-fit 400 C
Prvním krokem je stáhnout a nainstalovat aplikaci SMART TIME PRO, uvedenou v uživatelské příručce a která se zobrazuje na hodinkách. Zadejte APP a vytvořte si účet pro synchronizaci informací. Aplikace vám umožňuje každý den kontrolovat analýzu dat a přizpůsobovat některé funkce, jako je sedavý životní styl, oznámení o hovorrech, cíle cvičení a podobně.

Připojte T-fit 400 C ke svému smartphonu
Aplikace SMART TIME PRO podporuje OS iOS 11.0 a Android 5.3 nebo novější a BT 5.3 a 3.0. Je dostupný pro více než 150 mobilních zařízení.

1. Zapněte Bluetooth* na svém mobilu;
2. Stáhněte si aplikaci SMART TIME PRO;

3. Jak spárovat hodinky pro uživatele iOS:
Krok první: Otevřete APP > zařízení > Přidejte nové zařízení > zvolit T-Fit 400 C

4. Z vyhledávacího seznamu vyberte T-Fit 400 C s nejbližším signálem a potvrďte párování kliknutím na tlačítko pro párování na obrazovce hodinek, jak vám telefon vyžaduje. Ikona Wireless na hodinkách se rozsvítí na modrou, což znamená, že jste připojeni k Bluetooth* 5.3.

*** Bluetooth 3.0 připojení:**
Uživatelé iPhone podporují jednoduché spojení Bluetooth* (5.3+3.0) s dualním spojením, které podle fungování systémového promptu).

Uživatelé Androidu ho potřebují poprvé na rozhraní Možnosti párování přes Bluetooth v "možnosti párování" call service", klikněte na "call" a poté postupujte podle pokynů k provozu rozhraní, abyste dokončili párování spojení 5.3+3.0 následné odkazy na telefon

Stopky
Elektronický časovač může nahrávat jednu nebo opakovaně.

Stopky:
Podobné při výpočtu zbývajících času.

Podnėbí:
Předpověď počasí

Poplach:
Nastavte si budík v aplikaci a synchronizujte se sledováním, maximálně 5 budíků

Konfigurace:
Vypínač, měna, jas, jazyk, téma, vypnutí, tovární reset, restart, zapnutí.

Menu zkratk:
1. Obrazovka je často zapnutá 2. Zvedání obrazovky 3. Bateria 4. Výjimka 5. Nastavení jasu 6. Prostředí 7. BT3.0 Switch 8. Kalkulačka 9. Najdi mobil 10. Elektro 11. Druhý displej 12. Hleslo 13. Letový režim 14. Nacařování.

byde v paměti hodinek, aby bylo možné získat propojení s dvojtypem připojením (pokud nejsou automaticky připojeny k Bluetooth* 3.0, ručně vyhledejte model hodinek Bluetooth "T-fit 400 C" v telefonu).

4. Pokyny k nabíjení
Tento produkt využívá indukční nabíjení přes magnetickou spojovací základnu. Pro dobíjení hodinek:
1. Umístěte spodní část hodinek na vypouklou stranu nabíjecí doku, budou magneticky přitahovány;
2. Připojte USB zásuvku nabíjecí dokovací stanice k počítači nebo 5V 1A zdroj (--- ne dodán) vybavený USB portem.
Stav nabíjení lze zobrazit na displeji.
Pozor: nepřipojujte nabíjecí základnu k materiálům z potrubí ani jiným spotřebičům, protože to způsobí zkrat.

5. Detaily produktu
Změnit ciferník hodinek
Dlouhým stiskem na obrazovku, přejítím prstem pro výběr a kliknutím pro potvrzení.
Stáhněte si více z aplikace, otevřete APP> Zařízení> Hodinky na tvář, můžete si vybrat Online vytváření nebo Vlastní vytváření s fotkou telefonu.

7. VAROVÁNÍ
1. Údaje o srdeční frekvenci, kyslíku v krvi a krevním tlaku získané T-fit 400 C nejsou určeny jako lékařský nebo diagnostický základ.
Chytré hodinky by neměly být používány k žádným lékařským účelům, i když dynamicky sledují srdeční tep v reálném čase. Data slouží pouze pro orientaci.
2. Samodiagnostika a samoléčba jsou nebezpečné. Pouze kvalifikovaní lékaři jsou oprávněni diagnostikovat a léčit hypertenzi nebo jiné srdeční onemocnění. Kontaktujte svého lékaře pro odbornější diagnostická stanoviska.
3. Data z chytrých hodinek T-fit 400 C, jako je tep, krevní tlak atd., nemusí být zcela přesná kvůli faktorům, jako je rušení signálů z prostředí, držení těla, změny počasí a fyzického stavu.
4. NEPROVÁDĚJTE léky a léčby na základě monitorovacích dat poskytnutých T-fit 400 C a měli byste dodržovat lékařská doporučení při podávání léků a léčby
A neneseme odpovědnost za nepřesnost monitorovacích dat a důsledky zneužití monitorovacích dat a informací.

Varování
Toto zařízení je vysoce přesný elektronický přístroj; Proto se jeho použití vyhněte v následujících případech:
• Blízko silných zdrojů tepla, jako jsou topení a sporáky.
• Ve velmi chladných, velmi horkých nebo velmi prašných prostředích.
• Spotřebič nesmí být vystaven kapkám nebo stříkané vody.

Žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy, by neměly být pokládány na spotřebiči.

• Pokud se do spotřebiče dostanou kapaliny, vezměte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
• Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů, protože to může způsobit poruchu zařízení nebo riziko Ohně.

Použití dotykových obrazovky

- Posuňte prst po displeji, abyste si prohlédli různé obrazovky;
- Stiskněte boční korunku pro rozsvícení obrazovky, otočte ji pro změnu ciferníku; Stiskněte ji podruhé, abyste se dostali do funkčního menu (ikony), otočte ji a přepínáte mezi různými ikonami.
- Během navigace stiskněte korunku pro návrat na časový displej.
- Stiskněte boční tlačítko pro rychlé zobrazení stránky 100 sportovních režimů; V navigaci stiskněte tlačítko pro návrat na předchozí stránku.

Popis dotykového kolečka

6. Funkce Sport:
Hodinky T-fit 400 C podporují až 100 sportovních aktivit, fitness, volnočasové, soutěžní kurzy, míčové hry, taneční kurzy, včetně: běh, chůze, běžecký pás, horolezectví, cyklistika, spinning, jóga, basketbal, fotbal, badminton a další sporty.

- Na spotřebič by neměly být umístěny žádné otevřené zdroje plamene, jako jsou zapalné svíčky.
- Udržte spotřebič mimo dosah dětí. Zařízení není hračka. Přístroj se skládá z malých odimatelných částí, které při spolknutí mohou způsobit udušení.
- Nevstavujte zařízení silnému nárazu.
- Produkt skladujte na suchém místě, když ho nepoužíváte.
- Uchovvejte si tento návod.

8. Řešení běžných problémů
Hodiny se nezapnou
• Stiskněte a držte tlačítko napájení déle než 3 sekundy.
• Možná je baterie příliš vybitá, prosím nabij ji včas.
Bluetooth není připojený ani se nedokáže připojit
• Zkuste hodinky restartovat a znovu se připojit.
• Zkuste prosím resetovat Bluetooth telefonu a znovu se připojit.
• Nepřipojujte telefon současně k jiným Bluetooth zařízením.

Srdeční frekvence/krevní tlak/kyslík v krvi nepřesné
• Obvykle je způsoben špatným kontaktem mezi snímačem hodinek a lidským tělem během měření.
• Ujistěte se, že senzor je během měření v plném kontaktu s vaším zápěstím.
• Během měření držte tělo v klidu a hodinky blízko zápěstí.
• Pro lidi s tmavší pletí a více chlupy na pažích se zapni vylepšené měření v aplikaci (Device > Enhanced Elevated Heart Rate Measurement).

Data o spánku nejsou dostatečně přesná

- Monitorování spánku simuluje přirozený stav usínání a TREVI S.p.a. Probudit se a musí se používat normálně.
• Použijte ho, když usnete příliš pozdě nebo když usnete, mohou nastat chyby.
• Nepoužívejte data nejsou během dne monitorována a monitorování, protože • Spánková data nejsou během dne monitorována a monitorování Standardní spánková frekvence je od 21:30 do 0:00 následujícího dne.

Hodinky T-fit 400 C podporují sportovní přízpůsobení, které lze upravit ve více než 100 oblíbených sportovních režimech.

Run Walk Climbing Treadmill Cycling

Yoga Basketball Football Badminton Free movement

Sportovní přízpůsobení:
APP "sport" - "vlastní" - "přidat" Pro přechod na stránku sportovní kategorie klikněte na název sportu pro přidání.

Srdeční frekvence:
Používejte T-fit 400 C správně, ne příliš těsně nebo volně, ujistěte se, že neteče z zelené světlo, otevřete aplikaci "Tepová frekvence" v aplikaci hodinek, automaticky změří tep po vstupu do aplikace.

Stres:
Po správném nošení hodinek otevřete "napětí" na hodinkách; Zkontroluj, jaký psychický tlak cítíš.

Aktivita:
Po správném použití hodinek otevřete "počítací krok" na hodinkách; zobrazit počet kroků,

kalorie, vzdálenost a další parametry cvičebního dne.

Dbejte na správnou likvidaci produktu
Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "odděleném sběru", a proto by produkt neměl být likvidován s komunálním odpadem. Uživatel musí produkt odnést do speciálních "selektivních sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej předat maloobchodníku výměnou za nákup nového produktu. Oddělený sběr odpadu a následné zpracování a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovatelnými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nedostatečným zpracováním odpadu. Nelegální likvidace produktu vyžaduje uplatnění správných sankcí.

Zjednodušená deklarace shody EU
TREVI S.p.A. tímto prohlašuje, že T-Fit 400 C je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Plně znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCFIT400C.pdf>

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie
Tel. 0541/756430 - Fax 0541/756430 www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

neni monitorováno během dne.

PAP

RECYCLED CARTE

CE

Y

Vyrobeno v